

**Rohnson®**

Návod na použitie  
**ELEKTRICKÁ DŽEZVA**  
**R-928**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred odpojením z el. siete sa najprv uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Spotrebič vždy umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte rukoväť.
- Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Nenapĺňajte nádobu nad úroveň MAX ani pod úroveň MIN.
- Pred plnením vodou vždy odoberte džezvu zo základne.
- Pred odobratím džezvy zo základne sa uistite, že je vypnutá.
- Neodpájajte spotrebič z el. siete počas ohrevu vody.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako na ohrev vody a prípravu kávy.
- Pred premiestnením spotrebiča ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Ak to nie je nutné, neodnímajte držadlo džezvy.
- Používajte iba s dodávanou základňou.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Nádoba
2. Prepínač zapnuté/vypnuté
3. Rukoväť
4. Napájací kábel
5. Základňa



## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Umyte spotrebič, pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Naplňte džezvu vodou po úroveň MAX. Vypnite spotrebič, keď voda dosiahne varu. Vodu vylejte a nechajte spotrebič vychladnúť.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

### PRÍPRAVA KÁVY

- Naraz je možné pripraviť až 6 šálok kávy.
- Na jednu šálku kávy nasypete do džezvy 2 čajové lyžičky kávy a cukor podľa chuti.
- Naplňte džezvu požadovaným množstvom vody (hladina vody sa musí pohybovať medzi označením MIN a MAX).
- Umiestnite džezvu na základňu, zapojte ju do el. siete a prepnite prepínač do polohy zapnuté.
- Zamiešajte kávu s cukrom v džezve.
- Akonáhle sa káva začne variť, vypnite džezvu, počkajte 15-20 sekúnd, aby sa na povrchu vytvorila pena, a potom nalejte kávu do šálok.

**Upozornenie: Spotrebič nie je vybavený funkciou automatického vypnutia, po dosiahnutí varu je nutné ho vypnúť manuálne.**

### VARENIE VODY

- Naplňte džezvu požadovaným množstvom vody (hladina vody sa musí pohybovať medzi označením MIN a MAX).

- Umiestnite džezvu na základňu, zapojte ju do el. siete a prepnite prepínač do polohy zapnuté.
- Potom, čo sa voda začne variť, džezvu vypnite.
- Pred ďalším ohrevom vody vyčkajte asi 15-20 sekúnd.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu v prípade spustenia bez vody. Pokiaľ dôjde k aktivácii poistky, nechajte spotrebič úplne vychladnúť, potom opäť naplňte džezvu studenou vodou a pokračujte v ohreve.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Vylejte vodu a utrite vonkajší povrch suchou alebo vlhkou handričkou. Vonkajší povrch spotrebiča musí byť pred ďalším použitím suchý.
- Vnútorý povrch nádoby utrite vlhkou handričkou alebo vyčistite za pomocou kefky.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny!
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) ani agresívne čistiace prostriedky.
- Skladujte v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.
- Na odstránenie vápenatých usadenín použite tento postup:  
Nádobu naplňte po označení MAX zmesou vody a bieleho octu v pomere dva ku jednej a džezvu zapnite. Akonáhle sa voda začne variť, džezvu vypnite. Zmes nechajte v nádobe stáť po dobu 2 hodín a potom ju vylejte. Naplňte nádobu čistou vodou po označení MAX a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec vnútorný priestor nádoby vypláchnite čistou vodou.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	850 W
Objem nádoby	250 ml

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.