



Návod na použitie

RYŽOVAR

RC-11



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením, alebo keď prístroj nepoužívate.

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou prístroja. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranením osôb.
- Umiestnite prístroj na rovnú plochu alebo stôl, nech napájací kábel nevisí cez okraj stola alebo pultu.
- Nekladte prístroj na horúci povrch alebo do blízkosti ohňa k zabráneniu jeho poškodeniu.
- Uskladnite prístroj v suchom prostredí.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a podobných podmienkach.
- Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Pri používaní spotrebiča dochádza k zahrievaniu vonkajšieho hrnca, vyberateľné nádoby a pokrievky. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. K manipulácii s hrncom alebo pokrievkou používajte rukoväte a úchyt.

Upozornenie: Do vonkajšieho hrnca nekladajte ryžu ani nelejte vodu!

POPIS PRÍSTROJA

1. Veko ryžovaru
2. Svetelná indikácia prevádzky a funkcie KEEP WARM



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte obalové materiály.
- Vyberateľnú nádobu, pokrievku, odmerku a lyžicu umyte v teplej saponátovej vode, riadne osušte.

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Odmerajte si požadované množstvo ryže v odmerke (je súčasťou balenia).
- Ryžu presypte do sitka a prepláchnite čistou vodou.
- Presypte ryžu do vyberateľnej nádoby a rovnomerne ryžu rozprestrite od stien do stredu nádoby.
- Pridajte zodpovedajúce množstvo studenej vody - viď tabuľka nižšie.

<i>Počet odmeriek ryže</i>	<i>Množstvo vody</i>
1	200 ml
2	400 ml
3	600 ml

Poznámka: jedna odmerka zodpovedá 140 g sypané nevarené ryže.

Upozornenie: Dbajte prosím na to, aby hladina vody nepresahovala rysku "MAX".

- Nádobu vložte do vonkajšieho hrnca a priklopte pokrievkou.
- Zapojte prístroj do elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo COOK.
- Ryžovar začne pripravovať ryžu – hotová ryža bude cca za 30 minút.
- Keď bude ryža dovarená, ryžovar sa automaticky prepne do režimu KEEP WARM.
- Odporúčame nechať ryžu ďalších cca 15 minút tzv. "Dôjst", tým bude ryža chutnejšie.
- Prístroj bude udržiavať ryžu v režime "KEEP WARM" pri teplote 70 ° C. Pre ukončenie udržiavanie teploty, spotrebič vypnite.
- Ryžu pred podávaním odporúčame premiešať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete, nechajte riadne vychladnúť.
- Vnútorne nádobu, veko, odmerku a lyžicu umyte v saponátovej vode.
- Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou. K jeho čisteniu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	300 W
Objem vnútornej nádoby	0,6 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.