

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

**RIZSFŐZŐ**

**RC-12**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ÓRIZZ MEG.**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

**Figyelmeztetés**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen

javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízva a márkaszervíz munkatársaira.

- Tisztítás előtt, ill. amennyiben a készüléket nem használja, húzza ki a hálózathoz.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék részei. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tűzhoz, áramütéshez vagy más balesethez vezethetnek.
- A készüléket helyezze egyenes felületre vagy asztalra, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről.
- A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tegye azt forró felületre, sem nyílt láng közelébe.
- A készüléket száraz helyen tárolja.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási és hasonló jellegű felhasználásra tervezték.
- Főzés közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. A készülék használata során a fazék külső burkolata, a kivehető edény és a fedő felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A fazék vagy a fedő mozgatásakor használja a fogantyút és a fazék fülét.

**Figyelmeztetés:** A külső fazékba ne tegyen rizst és ne öntsön vizet!

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A rizsfőző fedele
2. A működést és a KEEP WARM funkciót jelző fénydióda:



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A kivehető edényt, a fedőt, a mérőedényt és a kanalat mossa el mosogatószeres vízben és törölje szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Szórjon a mérőedénybe (a csomag része) kívánt mennyiségű rizst.
- A rizst ezután szűrőben tiszta vízzel mossa meg.
- Szórja a rizst a kivehető edénybe és egyenletesen ossza el.
- Öntsön bele megfelelő mennyiségű hideg vizet – ld. a lenti táblázatot.

<i>Rizs adagolása mérőedénnyel</i>	<i>Vízmenyiség</i>
1	200
2	400
3	600

Megjegyzés: egy mérőedény 140 g nem főzött rizsnek felel meg.

Figyelmeztetés: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a víz szintje ne lépje túl a „MAX” jelzést.

- Az edényt helyezze a külső fazékba és a fedővel zárja le.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Nyomja meg a COOK gombot.
- A rizsfőző belefog az elkészítésbe – a rizs kb. 30 perc alatt fő meg.
- Amint a rizs elkészül, a rizsfőző önműködően átkapcsol KEEP WARM üzemmódba.
- Javasoljuk, hogy hagyja a rizst további kb. 15 percig puhulni, ezután még finomabb lesz.
- A készülék „KEEP WARM” üzemmódban 70 °C-on tartja a rizst. Ha ezt az üzemmódot meg kívánja szakítani, kapcsolja ki a készüléket.
- Javasoljuk, hogy a rizst tálalás előtt keverje meg.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A kivehető edényt, a fedőt, a mérőedényt és a kanalat mossa el mosogatószeres vízben.
- A rizsfőző külső felületét törölje le nedves ruhával. A tisztításhoz ne használjon abrazív szereket, se benzint, oldószereket, stb.


**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	300 W
A belső edény űrtartalma	0,6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.