

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH

RS-1030 VagaBoy 30



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.

OPIS URZĄDZENIA

1. Mikrofon
2. Przycisk trybu
3. Przycisk +
4. Przycisk Play
5. Przycisk -
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Wskaźnik sygnalizacyjny



Akcesoria: kabel USB-C, kabel AUX, pasek

**KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA**

- Całkowicie naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.
- Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.
- Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 8 sekund.

Sparowanie urządzenia przez Bluetooth

- Aby połączyć się z urządzeniem, wybierz tryb parowania za pomocą przycisku trybu Bluetooth. Niebieski wskaźnik sygnalizacyjny zaczyna szybko migać - głośnik jest w trybie parowania.
- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Znajdź głośnik pod nazwą Bluetooth „RS-1030” i podłącz się do niego.
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się niebieski wskaźnik sygnalizacyjny.

PRZYCISKI + ORAZ –

- Aby regulować głośność, naciśnij krótko przycisk + lub –.
- Aby wybrać poprzedni lub następny utwór, naciśnij przycisk – lub + przez 2 sekundy.

PRZYCISK PLAY

- Aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij krótko przycisk Play.
- Aby odebrać połączenie przychodzące na sparowanym urządzeniu lub się rozłączyć, naciśnij krótko przycisk Play.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk Play przez 2 sekundy.
- W trybie parowania Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk Play przez 2 sekundy, aby rozłączyć urządzenie.

PRZYCISK TRYBU

- Krótkie naciśnięcie przycisku trybu umożliwia wybór między trybem parowania Bluetooth, trybem AUX lub trybem odtwarzania z karty pamięci.
- Aby włączyć lub wyłączyć tryb parowania TWS dla dwóch głośników, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy.

AUX

- Podłącz kabel AUX do telefonu komórkowego, a następnie do głośnika. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia niebieski wskaźnik sygnalizacyjny miga powoli podczas odtwarzania i świeci, gdy odtwarzanie zostanie przerwane.

KARTA PAMIĘCI (karta Micro SD do 64 GB)

- Jeżeli włożysz kartę pamięci do głośnika, rozpocznie on automatycznie odtwarzanie utworów z tej karty (niebieski wskaźnik sygn. miga powoli).
- Obsługiwane formaty to APE / FLAC / WMV / WAV / MP3.

FUNKCJA TWS (True Wireless Stereo)

- Jeżeli kupisz drugi głośnik BT, możesz sparować oba głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo.
- Umieść głośniki blisko siebie i włącz tryb parowania Bluetooth na obu. Przed parowaniem upewnij się, że oba głośniki są odłączone od innego urządzenia.
- Wybierz główny głośnik i przytrzymaj przycisk trybu na nim przez 2 sekundy. Głośnik przełącza się w automatyczny tryb parowania TWS i paruje się z drugim głośnikiem (niebieski i żółty wskaźnik sygnalizacyjny migają).

- Wyszukaj w urządzeniu Bluetooth nazwę głośnika „RS-1030“ podłącz się do niego.
- Po pomyślnym sparowaniu zaświecą się niebieski i żółty wskaźnik sygnalizacyjny.

WODOSZCZELNOŚĆ IPX7

- Wodoszczelność IPX7 zapewnia ochronę przed pryskającą wodą lub przy zanurzeniu w czystej wodzie na głębokość 1 metra do 30 minut.

Przeostoga: Aby zapewnić wodoszczelność, odłącz wszystkie kable od głośnika i szczelnie zamknij wszystkie wejścia zaślepkami. Podczas ładowania głośnik nie może wejść w kontakt z wodą. Głośnik nie może mieć kontaktu ze słoną wodą, cieczami przetworzonymi przemysłowo lub chemikaliami.

PARAMETRY

Model: RS-1030

Wersja Bluetooth: 5.0

Zasięg połączenia: ≥ 18 m

2 głośniki 2x15 W

Pasma przenoszenia: 0 Hz~18 kHz

Typ baterii: 3,7 V/3600 mAh

Zniekształcenie: ≤ 1 %

Wodoszczelność: IPX7

Czas odtwarzania (przy normalnej głośności): 10-12 godz.

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Sprzęt radiowy

Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe działa wynosi 5 dBm oraz 2,4 GHz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typ RS-1030 jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnsen.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	DC 5V
Poziom mocy	30 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.