

**Rohnson®**

Návod k použití  
**VERTIKÁLNÍ GRIL**  
**R-2530**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Zajistěte dostatečně volný prostor (alespoň 15 cm) kolem spotřebiče pro zajištění cirkulace vzduchu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepokládejte na gril žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Před odpojením spotřebiče vždy přepněte tlačítko časovače do pozice vypnuto a teprve poté odpojte spotřebič z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nedotýkejte se jej mokřýma rukama.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci či vyprazdňování odkapávací misky s horkým olejem.
- Nepoužívejte spotřebič bez odkapávací misky.
- Pro manipulaci s příslušenstvím za provozu spotřebiče používejte ochranné rukavice.
- Používejte pouze dodané příslušenství.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

1. Skleněná dvířka
2. Jehlice na špíz
3. Rukojeť dvířek
4. Vrchní kryt
5. Vrchní držák
6. Topné těleso
7. Rožeň
8. Spodní držák
9. Odkapávací miska
10. Základna
11. Tlačítko Keep warm (LOW)/vypnuto (OFF)/pečení (HIGH)
12. Časovač
13. Světelná indikace provozu

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Umístěte spotřebič na hladký, rovný povrch a zajistěte, aby se v okolí spotřebiče (cca 15 cm) nenacházely žádné předměty.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny nálepky.
- Odkapávací misku, rožeň, vidlice a jehly omyjte v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem nebo v myčce a před vložením do spotřebiče je pečlivě osušte.
- Rukojeť dvířek je odnímatelná. Před použitím ji nasadte na dvířka, viz obr.


**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Před použitím se ujistěte, že je časovač na pozici vypnuto.
- Zapojte spotřebič do el sítě.

- Při prvním použití nastavte časovač na 20 minut a nechte spotřebič v provozu bez potravin, aby došlo k odstranění případných zbytků ochranného oleje na spotřebiči (můžete zaznamenat mírný zápach či kouř, tento jev je zcela normální a postupně vymizí).
- Tlačítko Keep warm (LOW) / vypnuto (OFF) / pečení (HIGH) slouží pro regulaci výkonu topného tělesa – pro udržování potravin teplých (LOW) / pro vypnutí pečení (OFF) / pro normální pečení (HIGH).

## GRILOVÁNÍ

- Umístěte vidlici na jeden konec rožně tak, aby její hroty směřovaly do středu, a utáhněte šroub.
- Za pomoci ostrého konce rožně na něj umístěte zvolené potraviny.
- Na druhý konec rožně nasadte druhou vidlici tak, aby její hroty směřovaly k potravinám.
- Upravte potraviny tak, aby se nacházely zhruba ve středu rožně. Ujistěte se, že jsou potraviny zajištěny vidlicemi. Vidlice řádně umístěte na rožni a utáhněte šrouby.
- Při přípravě kuřete může být třeba připevnit stehna a křídla k tělu kuchyňskou nití, aby se kuře mohlo při pečení volně otáčet.
- Okořeňte nebo marinujte maso dle chuti.
- Důležité! Dovnitř grilu umístěte odkapávací misku pro zachycení odkapávajícího tuku a šťáv.
- Hladký konec rožně (2) umístěte do středu odkapávací misky. Konec s drážkou (1) umístěte na vrchní držák.



- Zavřete dvířka grilu.
- Nastavte časovač na požadovaný čas. Pokud budete péci více než jednu hodinu, nastavte nejprve poloviční čas, potraviny zkontrolujte a poté nastavte zbylý požadovaný čas.

**Upozornění: Před otevřením dvířek grilu vždy nejprve vypněte topnou spirálu přepnutím tlačítka Keep warm (LOW) / (OFF) / (HIGH) do pozice vypnuto (OFF). V opačném případě může dojít k poškození dvířek.**

- Jakmile je příprava potravin hotová, nastavte časovač i tlačítka Keep warm (LOW) / (OFF) / (HIGH) do pozice vypnuto (OFF), a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Gril je po použití horký, pro manipulaci s připravenými potravinami použijte vždy ochranné rukavice.
- Nadzvedněte rožeň směrem nahoru a vyjměte jej ven. Vyjměte spodní část z odkapávací misky.
- Položte pečínku na prkénko nebo táč a nechte 10-15 minut stát, aby maso zůstalo šťavnaté.
- Za pomoci kuchyňských rukavic povolte šrouby na vidlicích a odstraňte pečínku z rožeň. Opatrně vyjměte vidlice a pečínku nakrájejte.

## PŘÍPRAVA KEBABU

- Sestavte příslušenství pro výrobu kebabu, viz obrázek.



- Dovnitř grilu umístěte odkapávací misku pro zachycení odkapávajícího tuku a šťáv.
- Hladký konec rožeň umístěte do středu odkapávací misky. Konec s drážkou umístěte na vrchní držák.
- Zavřete dvířka grilu.

- Nastavte časovač na požadovaný čas. Pokud budete péci více než jednu hodinu, nastavte nejprve poloviční čas, potraviny zkontrolujte a poté nastavte zbylý požadovaný čas.

**Upozornění: Před otevřením dvířek grilu vždy nejprve vypněte topnou spirálu přepnutím tlačítka Keep warm (LOW) / (OFF) / (HIGH) do pozice vypnuto (OFF). V opačném případě může dojít k poškození dvířek.**

- Jakmile je příprava špízů hotová, nastavte časovač i tlačítko Keep warm (LOW) / (OFF) / (HIGH) do pozice vypnuto (OFF), a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Gril je po použití horký, pro manipulaci s připravenými potravinami použijte vždy ochranné rukavice.

### ORIENTAČNÍ ČAS PŘÍPRAVY

- Kuře, kachna – 30-45 minut
- Steak – 45-60 minut
- Kebab – 20-30 minut

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- K čištění vnějších částí použijte vlhký hadřík a poté je řádně osušte. Pro odstranění skvrn použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- Skleněná dvířka očistěte hadříkem navlhčeným v teplé vodě s neutrálním saponátem a důkladně osušte.
- Odkapávací misku omyjte v horké vodě s neutrálním saponátem nebo v myčce. Opláchněte a osušte.
- Vnitřní stěny grilu vyčistěte hadříkem navlhčeným v teplé vodě a osušte.
- Rožeň, vidlice (bez šroubů) a jehly na kebab umyjte v teplé vodě s neutrálním saponátem nebo v myčce nádobí. Šrouby omyjte v teplé vodě s neutrálním saponátem a osušte.
- Nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné tekutiny.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W
Objem	21 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.