

Rohnson®

Návod k použití

BBQ GRIL

R-2515



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen k použití ve venkovních prostorech.
- Tento spotřebič je určen pouze pro přípravu potravin.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Spotřebič se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče. Vždy používejte pouze rukojeť a regulátor teploty.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se spotřebičem s horkým olejem či jinými tekutinami.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Používejte pouze dodané příslušenství.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pro zajištění maximální ochrany je doporučeno použít zásuvku chráněnou proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nepřilnavá grilovací deska
2. Světelná indikace
3. Regulátor teploty
4. Rukojeť
5. Odkapávací táč
6. Základna



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Omyjte grilovací rošt a odkapávací táč a osušte je. Otřete základnu spotřebiče navlhčeným hadříkem a utřete do sucha.
- Umístěte základnu na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od zdí a nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházejícím teplem.
- Vložte odkapávací táč do základny a poté umístěte grilovací desku na odkapávací táč.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň. Rozsvítí se červená světelná indikace.
- Jakmile gril dosáhne nastavené teploty, světelná indikace zhasne (v průběhu grilování se indikace rozsvěcí a zhasíná v závislosti na nastavení teploty).
- Po skončení grilování nastavte regulátor teploty do pozice vypnuto a odpojte spotřebič z el. sítě.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Opatrně vyjměte ze spotřebiče odkapávací táč a vyprázdněte jej.
- Základnu otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Omyjte grilovací desku a odkapávací táč hadříkem navlhčeným ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Pokud jste grilovali mořské plody, potřete grilovací desku citronovou šťávou, aby nedošlo k přenosu pachů na další jídlo.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1250 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.