

***Rohinson***<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

**BBQ-GRILL**

**R-2515**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lebensmittelzubereitung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine stabile, ebene, trockene und wärmebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Um die Antihafbeschichtung des Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Auf der heißen Grillplatte lassen Sie keine Küchenutensilien aus Kunststoff liegen. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder scharfkantigen Küchenutensilien.
- Das Gerät wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Gerätes. Benutzen Sie nur den Griff und den Temperaturregler.
- Beim Umgang mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät immer abgeschaltet werden..
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Für einen maximalen Schutz wird empfohlen, eine Steckdose zu verwenden, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von max. 30 mA ausgestattet ist.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Antihaft-Grillplatte
2. Betriebsanzeige
3. Temperaturregler
4. Tragegriff
5. Abtropfschale
6. Gerätebasis



## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie den Grillrost und die Abtropfschale und trocknen Sie sie. Die Gerätebasis mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Stellen Sie die Gerätebasis auf eine geeignete Stelle in einer sicheren Entfernung von Wänden und Möbelstücken aus, um ihre Beschädigung durch die ausgestrahlte Hitze zu vermeiden.
- Legen Sie die Abtropfschale in die Gerätebasis und anschließend stellen Sie die Grillplatte auf die Abtropfschale.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Stellen Sie den Temperaturregler auf den gewünschten Wert ein. Die rote Anzeige leuchtet auf.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird, erlischt die Anzeige (während des Grillens leuchtet die Anzeige auf und erlischt je nach Temperatureinstellung).
- Stellen Sie nach dem Grillen den Temperaturregler in die AUS-Position und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

**Bemerkung:** Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Nehmen Sie die Abtropfschale vorsichtig aus dem Gerät und leeren Sie sie.
- Die Gerätebasis wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie die Grillplatte und Abtropfschale mit einem Tuch, das im Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel angefeuchtet wurde, spülen und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Meeresfrüchte gegrillt haben, reiben Sie die Grillplatte mit Zitronensaft ab, um die Gerüche nicht auf die nächste Mahlzeit zu übertragen.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern Sie es trocken und in der Originalverpackung.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	1250 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.