

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

GRILL BBQ

R-2515



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania żywności.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Zawsze używaj tylko uchwytu i regulatora temperatury.
- Podczas obsługi urządzenia z gorącym olejem lub innym gorącymi cieczami zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasil. w wodzie lub w innych cieczach.
- W celu zapewnienia maksymalnej ochrony zaleca się stosowanie gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem o prądzie wyzwalającym maks. 30 mA.

OPIS URZĄDZENIA

1. Nieprzywierający płyta grillowa
2. Wskaźnik sygnalizacyjny
3. Regulator temperatury
4. Uchwyt
5. Tacka ociekowa
6. Podstawa



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie opakowania i naklejki.
- Umyj ruszt grilla i tackę ociekową, i wysusz je. Przetrzyj podstawę urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Umieść podstawę w odpowiednim miejscu z dala od ścian i mebli, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ciepło.
- Włóż tackę ociekową do podstawy, a następnie umieść płytkę grillową na tacce ociekowej.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom. Zapali się czerwony wskaźnik sygnalizacyjny.
- Gdy grill osiągnie ustawioną temperaturę, wskaźnik sygnalizacyjny gaśnie (podczas grillowania kontrolka zapala się i gaśnie w zależności od ustawionej temperatury)
- Po zakończeniu grillowania ustaw regulator temperatury w pozycji wyłączonej i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Ostrożnie wyjmij tackę ociekową i opróżnij ją.
- Wytrzyj podstawę wilgotną szmatką i wysusz.

- Umyj płytę grillową i tackę ociekową szmatką zwilżoną wodą z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i wysusz. Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.
- Jeżeli grillowałeś owoce morza, posmaruj płytę grillową sokiem z cytryny, aby zapach nie przeniósł się na następny posiłek.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------|--------|
| Zakres napięcia znamionowego | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 1250 W |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.