

Rohinson®

Návod na použitie
SMOOTHIE MIXÉR
R-596 Nutri Max



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nespracovávajte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny. V spotrebiči je možné spracovávať iba malé kúsky ľadu.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do mixovacej nádoby rukami, vždy používajte vtláčadlo. Nesiahajte do nádoby v priebehu mixovania.
- Nevkladajte do nádoby počas mixovania žiadne predmety.
- Neprepĺňajte mixovaciu nádobu.
- Nepoužívajte príslušenstvo v mikrovlnnej rúre.
- Nevystavujte nádoby extrémnym zmenám teplôt.
- Nespracovávajte v spotrebiči horúce potraviny alebo tekutiny.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 3 minúty vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred odobratím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní mixovacej nádoby a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**

- Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Viečko nádoby
2. Mixovacia nádoba
3. Mixovacie nože
4. Motorová jednotka




PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič podľa obrázku. Umiestnite motorovú jednotku na rovný, stabilný a suchý povrch. Vložte požadované suroviny do nádoby. Upevnite mixovacie nože na nádobu otočením v smere hodinových ručičiek. Potom upevnite nádobu k motorovej jednotke otočením v smere hodinových ručičiek a uistite sa, že je riadne zaistená.
 - Väčšie potraviny nakrájajte na kúsky veľké cca 1-2 cm. Pri plnení neprekračujte maximálnu rysku na nádobe.
 - V prípade drvenia ľadu spracovávajte iba malé kúsky ľadu.
 - Zapojte spotrebič do el siete.
 - Pre zahájenie mixovania stlačte nádobu smerom dole.
- Pozn.: Spotrebič je možné zapnúť iba ak je správne zostavený.



- Najlepší výsledok dosiahnete pri spracovaní surovín krátkymi pulzami.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 3 minúty vychladnúť. V prípade spracovania suchých potravín nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd.
- V prípade zablokovania nožov prerušte mixovanie, odpojte spotrebič z el. siete a použite gumovú stierku alebo plastovú lyžicu na odstránenie blokujúcich potravín.
- Po skončení mixovania odpojte spotrebič z el. siete a vyčkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Vyberte nádobu a vyprázdňte jej obsah, prípadne ju uzavrite viečkom.
- Spotrebič je vybavený poistkou proti prehriatiu. V prípade aktivácie poistky spotrebič odpojte z el. siete a nechajte cca 30 minút vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu, veká a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nádobu môžete tiež naplniť vodou s neutrálnym kuchynským saponátom, umiestniť na ňu mixovacie nože a vyčistiť ju krátkymi pulzami priamo v spotrebiči. Nádobu potom vyberte, opláchnite a osušte.
- Umývateľné príslušenstvo je tiež možné umývať v hornej priehradke v umývačke riadu.

Upozornenie: Základňa mixovacích nožov obsahuje tesnenie, ktoré zaisťuje vodotesný spoj s nádobou. Po každom umývaní sa uistite, že je tesnenie na svojom mieste.

- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou. Prípadné zachytené nečistoty odstráňte pomocou kefky.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.

- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nepracuje	Skontrolujte, či je spotrebič riadne zostavený a zapojený do el. siete.
Suroviny nie sú rovnomerne rozmixované	Príliš veľké množstvo spracovávaných surovín naraz.
Príliš rozomleté suroviny	Príliš dlhá doba spracovania. Pre lepší výsledok používajte krátke pulzy.
Problémy s drvením ľadu	Spracovávajte ľad ihneď po vybratí z mrazničky pomocou krátkych pulzov. Nádoba by mala byť pred spracovaním ľadu úplne suchá.
Nádoba preteká	Skontrolujte, či je viečko/mixovacie nože riadne upevnené k nádobe.
Spotrebič sa nevypne	Kontaktujte autorizovaný servis.
Zle rozmixované suroviny	Pre najlepší výsledok mixovania používajte krátke pulzy.
Viečko/mixovacie nože nemožno nasadiť na nádobu	Umiestnite nádobu na rovný povrch a nasadte viečko/mixovacie nože vodorovne na nádobu tak, aby do seba zapadli. Potom otočením zaistíte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	900 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.