

**Rohson®**

Návod k použití

**HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA**

**R-2834 SmartChef XL Wi-Fi**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.

- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Všechny systémy Android a IOS nemusí být s mobilní aplikací kompatibilní. Výrobce nenese odpovědnost za případné problémy v důsledku nekompatibility.
- Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem nebo jinými chytrými zařízeními. V takovém případě se obraťte na vašeho poskytovatele služeb.
- Doporučené šifrování WPA-PSK / WPA2-PSK.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rošť
2. Silikonové vložky
3. Vyjímatelná nádoba
4. Rukojeť
5. Ovládací panel
6. Vstup vzduchu
7. Tělo spotřebiče
8. Výstup vzduchu
9. Napájecí kabel



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlačítko nastavení program</li> <li>2. Tlačítko osvětlení</li> <li>3. Indikace Wi-Fi</li> <li>4. Displej</li> <li>5. Tlačítko +</li> <li>6. Tlačítko teploty/času</li> <li>7. Tlačítko -</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Moučník</li> <li>9. Hranolky</li> <li>10. Pizza</li> <li>11. Tlačítko zapnuto/vypnuto</li> <li>12. Kuře</li> <li>13. Steak</li> <li>14. Ryba</li> </ol> |
|---|---|

## INSTALACE RUKOJETI VYJÍMATELNÉ NÁDOBY

- Pokud je v balení rukojeť nádoby demontována, postupujte dle pokynů níže:
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče a umístěte rukojeť do otvoru nádoby, dokud nezacvakne, viz obrázek. Poté, co byla rukojeť umístěna do nádoby, ji už neodnímejte.



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímateľnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu, umístěte do ní rošt a vložte na něj požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout objem nádoby s roštem.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem teploty/času lze přepínat mezi nastavením teploty a času.

- Tlačítka + a – zvolte požadovanou teplotu, přepněte na nastavení času a tlačítka + a – nastavte požadovanou dobu přípravy.
- Tlačítkem nastavení programu můžete také zvolit jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení.

**Pozn.:** Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Programy jsou vybaveny funkcí připomenutí promíchání. Přibližně v polovině doby pečení se ozve zvuková signalizace a rozsvítí se sv. indikace připomenutí promíchání (SHAKE). Vyjměte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče.

**Pozn.:** Spotřebič je vybaven senzorem, který v případě vyjmutí nádoby automaticky vypne topné těleso i ventilátor.

**Upozornění:** Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších 10-20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu-odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

**Upozornění:** Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

**TABULKA PROGRAMŮ**

Program	Přednastavená teplota	Přednastavený čas	Funkce připomenutí promíchání
Výchozí	185 °C	15 min.	Ano
Moučník	160 °C	30 min.	Ano
Hranolky	200 °C	25 min.	Ano
Pizza	180 °C	20 min.	Ano
Kuře	175 °C	40 min.	Ano
Steak	200 °C	12 min.	Ano
Ryba	195 °C	10 min.	Ano

**TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN**

Potraviny	Min-max množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Hranolky	300-700	20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Batátové hranolky	300-700	22	200 °C	V průběhu zamíchejte
Kotlety	170	10	200 °C	V průběhu otočte
Kuřecí nugety	100-500	15	200 °C	V průběhu zamíchejte
Kuřecí křídla	100-300	25	180 °C	V průběhu zamíchejte
Kuřecí prsa	100-500	15	200 °C	V průběhu zamíchejte
Kuřecí paličky	100-500	22	180 °C	V průběhu zamíchejte
Hamburger	100-500	15	200 °C	V průběhu otočte
Párek v rohlíku	8 ks	10	190 °C	V průběhu otočte
Masové koule	600	10	190 °C	V průběhu otočte
Vepřové kotlety	100-500	15	200 °C	V průběhu otočte
Párek v těstíčku	100-500	15	180 °C	V průběhu otočte
Losos fileť	170	12	195 °C	V průběhu otočte
Krevety	350	10	195 °C	V průběhu zamíchejte
Chřest	500	8	195 °C	V průběhu zamíchejte
Brokolice	230	8	195 °C	V průběhu zamíchejte
Kukuřice	2 ks	8	195 °C	V průběhu otočte
Sýrový sendvič	1 ks	6	190 °C	V průběhu otočte
Moučník		20	160 °C	
Muffiny	300	15	200 °C	



Sladké pochoutky	400	20	160 °C	
------------------	-----	----	--------	--

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponožte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.


## TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Není nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

## MOBILNÍ APLIKACE

Horkovzdušnou fritézu lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu a přihlaste se.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Stiskněte dvakrát po sobě dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 5 vteřin, dokud nezačne indikace WiFi  rychle blikat.



**Pozn.:** Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru. Po spárování můžete spotřebič umístit do vzdálenosti až 50 m od modemu/routeru. Tato vzdálenost může být ovlivněna různými aspekty v závislosti na umístění zařízení a také dosahem používané bezdrátové sítě.

- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na symbol + v pravém horním rohu.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi rychle bliká (pokud ne, stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 5 vteřin). Klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Prostřednictvím aplikace je možné ovládat více spotřebičů najednou, nebo sdílet ovládání spotřebiče s dalšími členy rodiny.

## **SPECIFIKACE Wi-Fi**

### **Rádiové zařízení**

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

## **ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2834 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: eu

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.