

Rohson®

Bedienungsanleitung

HEISLUFTFRITTEUSE

R-2834 SmartChef XL Wi-Fi



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe vom Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem sicheren Abstand von Wänden und brennbaren Gegenständen, wie z.B. Gardinen. Der Mindestabstand des Gerätes zu den umliegenden Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Luftzirkulation rund um das Gerät.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät ab.
- Legen Sie ins Gerät keine Küchenutensilien, Metallfolien, Papier, Karton- oder Kunststoffverpackungen.
- Bitte nicht mehrere Verbraucher mit hoher Last in einem Stromkreis betreiben.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, die sich unterhalb des Gerätes befindet.
- Vor Gebrauch des Gerätes stellen Sie sicher, dass der Frittierbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Verwenden Sie den Frittierbehälter nur mit dem Einsatz.

- Befüllen Sie den herausnehmbaren Frittierbehälter nicht mit Öl. Benutzen Sie das Gerät zur Wassererhitzung.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Sollte aus dem Gerät während des Betriebs schwarzer Rauch steigen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß und bleibt noch ein Weile nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und die Tasten.
- Während des Betriebs tritt aus den Geräteöffnungen heiße Luft und Dampf aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf. Decken Sie die Öffnungen nicht ab.
- Den heißen Frittierbehälter mit den heißen Speisen nehmen Sie langsam und vorsichtig heraus. Beim Umgang mit dem Gerät ist erhöhte Vorsicht geboten; tragen Sie Kochhandschuhe.
- Den heißen Frittierbehälter legen Sie nur auf hitzebeständige Flächen ablegen.
- Es ist empfehlenswert, beim Gebrauch des Gerätes eine Unterlage (kein Kunststoff) zu verwenden, so vermeiden Sie die Verfärbung von Arbeitsplatten- oder Tischoberflächen.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht transportiert werden. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät abgeschaltet werden..
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung. Berühren Sie das Gerät nicht, solange das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Es könnte sein, dass nicht alle Android- und IOS-Systeme mit der App nicht kompatibel sind. Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch die eventuelle Nicht-Kompatibilität hervorgerufen werden.

- Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch die Internet-Verbindung, WiFi-Router oder andere Smart-Geräte verursacht werden. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Empfohlene Verschlüsselung: WPA-PSK / WPA2-PSK.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Einsatz
2. Silikon-Einlagen
3. Herausnehmbarer Frittierbehälter
4. Tragegriff
5. Bedientafel
6. Lufteinlass
7. Gerätegehäuse
8. Luftauslass
9. Anschlusskabel



BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Taste für Programmeinstellung | 8. Kuchen |
| 2. Licht-Taste | 9. Pommes-Frites |
| 3. Wi-Fi-Anzeige | 10. Pizza |
| 4. Display | 11. Ein/Aus-Taste |
| 5. Taste + | 12. Hähnchen |
| 6. Taste Temperatur/Zeit | 13. Steak |
| 7. Taste - | 14. Fisch |

ANBRINGEN DES HANDGRIFFS DES HERAUSNEHMBAREN BEHÄLTERS

- Sollte nach dem Auspacken der Heißluftfritteuse der Handgriff demontiert sein, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Nehmen Sie den Frittierbehälter aus dem Gerät heraus und setzen Sie den Handgriff in die Öffnung im Behälter so ein, bis Sie ein deutliches Klick-Geräusch hören, siehe Abbildung. Nachdem der Handgriff eingesetzt wurde, sollte es nicht mehr entfernt werden.



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Klebeetiketten.
- Den herausnehmbaren Frittierbehälter und Einsatz im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen.
- Die Geräteoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Nehmen Sie den Frittierbehälter heraus, setzen Sie den Einsatz ein und legen sie darauf die gewünschte Menge des Garguts. Das Gargut möglichst gleichmäßig verteilen.
- Die Gargutmenge darf das Volumen des Frittierbehälters mit dem Einsatz nicht überschreiten.
- Für optimales Ergebnis und kürzere Gardauer empfehlen wir, kleinere Lebensmittelportionen zu zubereiten.

Bemerkung: Das Gargut kann man auch ohne Öl zubereiten. Damit das Gargut knusprig wird, empfehlen wir, es jedoch mit ein wenig Öl zu bepinseln.

- Keine zu fette Lebensmittel, wie z.B. Bratwürste, zubereiten.

- Tiefgefrorene Lebensmittel müssen vor der Zubereitung aufgetaut werden.
- Schieben Sie den Frittierbehälter mit dem Gargut in das Gerät.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Für das Einschalten des Gerätes drücken Sie die Taste Ein/Aus.
- Mit der Taste Temperatur/Zeit kann man zwischen der Temperatur-/Zeiteinstellung umschalten.
- Mit den Tasten „+“ und „-“ wählen Sie die gewünschte Temperatur, wechseln Sie zur Zeiteinstellung und mit den Tasten „+“ und „-“ wählen Sie die gewünschte Zubereitungszeit.
- Mit der Taste für die Programmeinstellung können Sie auch eins der voreingestellten Programme wählen, siehe Tabelle unten.
- Das Gerät verfügt über eine Beleuchtung des Innenraums. Für das Einschalten der Beleuchtung betätigen Sie die Licht-Taste.

Bemerkung: Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

- Die Programme verfügen über die Erinnerungsfunktion „Lebensmittel umrühren“. Etwa nach dem Ablauf der ersten Hälfte der Zubereitungszeit ertönt ein Signalton und die Anzeige für die Erinnerungsfunktion (SHAKE) leuchtet auf. Nehmen Sie den Behälter heraus und prüfen, wenden oder vermischen Sie das Gargut, und anschließend geben Sie den Behälter zurück ins Gerät.

Bemerkung: Das Gerät ist mit einem Sensor ausgestattet, der nach dem Herausnehmen des Frittierbehälters sowohl den Heizkörper als auch den Ventilator automatisch abschaltet.

Hinweis: Der Frittierbehälter ist nach dem Gebrauch sehr heiß, berühren Sie ihn nicht! Den Frittierbehälter nur am Griff anfassen, tragen Sie Kochhandschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.

- Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton, und das Gerät schaltet sich automatisch aus (Ventilator bleibt für weitere 10-20 Sekunden im Betrieb, um das Gerät abzukühlen). Beim Bedarf können Sie zusätzliche Gardauer einstellen.
- Nehmen Sie den Frittierbehälter aus dem Gerät, stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche und nehmen Sie das Gargut heraus. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Küchenutensilien, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.

Hinweis: Während der Zubereitung setzt sich im Frittierbehälter heißes Fett oder Flüssigkeit ab. Den Frittierbehälter niemals kopfüber drehen, damit das Auslaufen von Flüssigkeiten und Verbrennung vermieden wird.

- Beim Bedarf können Sie im Gerät sofort die nächste Gargutportion zubereiten.
- Das Gerät kann man auch zum Erwärmen von Speisen benutzen.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

TABELLE DER PROGRAMME

Programm	Voreingestellte Temperatur	Voreingestellte Zeit	Erinnerungsfunktion „Lebensmittel umrühren“
Ausgangs-Kuchen	185 °C	15 min.	Ja
Pommes-Frites	200 °C	25 min.	Ja
Pizza	180 °C	20 min.	Ja
Hähnchen	175 °C	40 min.	Ja
Steak	200 °C	12 min.	Ja
Fisch	195 °C	10 min.	Ja

TABELLE FÜR LEBENSMITTELZUBEREITUNG

Lebensmittel	Min-Max Menge (g)	Zeit (min)	Temperatur (°C)	Bemerkung
Pommes-Frites	300-700	20	200 °C	Während der Zubereitung umrühren
Pommes-Frites aus Bataten	300-700	22	200 °C	Während der Zubereitung umrühren
Koteletten	170	10	200 °C	Während der Zubereitung drehen
Hähnchen-Nuggets	100-500	15	200 °C	Während der Zubereitung umrühren
Hähnchenflügel	100-300	25	180 °C	Während der Zubereitung umrühren
Hähnchenbrust	100-500	15	200 °C	Während der Zubereitung umrühren

Untere Hähnchenschenkel	100-500	22	180 °C	Während der Zubereitung umrühren
Hamburger	100-500	15	200 °C	Während der Zubereitung drehen
Hot-Dog	8 Stück	10	190 °C	Während der Zubereitung drehen
Fleischkugeln	600	10	190 °C	Während der Zubereitung drehen
Schweinekoteletten	100-500	15	200 °C	Während der Zubereitung drehen
Würstchen im Teigmantel	100-500	15	180 °C	Während der Zubereitung drehen
Lachsfilet	170	12	195 °C	Während der Zubereitung drehen
Shrimps	350	10	195 °C	Während der Zubereitung umrühren
Spargel	500	8	195 °C	Während der Zubereitung umrühren
Brokkoli	230	8	195 °C	Während der Zubereitung umrühren
Maiskolben	2 Stück	8	195 °C	Während der Zubereitung drehen
Käse-Sandwich	1 Stück	6	190 °C	Während der Zubereitung drehen
Kuchen		20	160 °C	
Muffins	300	15	200 °C	
Süße Leckerbissen	400	20	160 °C	

Bemerkung: Die aufgeführten Angaben sind lediglich Orientierungswerte.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

- Die Geräteoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Den herausnehmbaren Frittierbehälter und Einsatz im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Küchenutensilien, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Für die Beseitigung der angebrannten Essensreste im Frittierbehälter oder auf dem Einsatz befüllen Sie den Behälter mit Wasser mit neutralem Geschirrspülmittel und lassen ihn 10 Minuten lang einweichen.
- Den Innenraum des Gerätes muss man regelmäßig mit einem feuchten Lappen reinigen, um die Ölreste zu entfernen,
- anschließend mit sauberem Tuch abtrocknen. Beim Bedarf das Heizelement mit einer weichen Bürste von Essensresten befreien.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Gerät lagern Sie trocken in der Originalverpackung.


TABELLE DER PROBLEMLÖSUNG


Problem	Ursache	Lösung
Gerät arbeitet nicht	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Das Gerät an das Stromnetz anschließen.
	Timer nicht eingestellt	Timer einstellen
Gargut nicht fertiggegart	Zu viel Gargut im Frittierbehälter	Gargut in kleineren Mengen zubereiten
	Zu niedrige Temperatur	Temperatureinstellung anpassen
Gargut ungleichmäßig gegart	Einzelne Stücke des Garguts überdecken sich oder zu viel Gargut	Gargut etwa nach der Hälfte der Garzeit wenden oder auflockern
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus	Gargut zu fett oder zuviel Öl zugegeben	Keine zu fette Lebensmittel zubereiten. Angemessene Ölmenge zugeben
	Ölreste im Behälter	Behälter nach jedem Gebrauch reinigen

MOBILE APP

Die Heißluftfritteuse kann man auch mit Hilfe eines Smartphones über eine App bedienen.

- Sie können die „Rohson“-Apps aus Ihrem jeweiligen App Store, über Google Play herunterladen oder mittels QR Code installieren (für die Versionen des Betriebssystems Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail und loggen Sie sich ein.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Drücken Sie die Taste EIN/AUS zweimal



hintereinander 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WiFi-Anzeige  schnell zu blinken beginnt.

Bemerkung: Wird das Gerät zum ersten Mal mit dem lokalen WLAN gekoppelt, empfehlen wir, dass das Gerät sowie das Handy sich in einer Entfernung von weniger als 1 Meter vom Modem/Router befinden. Nach der erfolgten Kopplung kann sich das Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 Meter vom Modem/Router befinden. Dieser Abstand kann von verschiedenen Faktoren, wie Aufstellort des Gerätes und WLAN-Reichweite, abhängig sein.

- Um die Kopplung des Gerätes durchzuführen, klicken Sie in der App auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke.
- Prüfen Sie, ob die WiFi-Anzeige schnell blinkt (ist das nicht der Fall, betätigen Sie die Taste EIN/AUS und halten Sie sie für 5 Sekunden lang gedrückt). Klicken Sie Auf „Weiter“.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie Auf „Weiter“.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.
- Mit dieser App kann man mehrere Geräte gleichzeitig steuern, oder die Gerätesteuerung mit anderen Familienmitgliedern teilen.

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Funkanlage

Die maximale Transmitterleistung in den Frequenzbereichen, in denen das Funkgerät arbeitet, beträgt 20 dBm und 2,4 GHz.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Gesellschaft Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd erklärt hiermit, dass die Funkanlage vom Typ R-2834 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar: eu

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	1800 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.