

Rohson®

Használati útmutató

FORRÓLEVÉGŐS FRITŐZ

R-2834 SmartChef XL Wi-Fi



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.

- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Nem biztos, hogy az Android és IOS rendszerek mindegyike kompatibilis lesz a mobil alkalmazással. Erre az esetre a gyártó nem vállalja a felelősséget.
- Az internetes kapcsolattal, a Wi-Fi routerrel és egyéb okos készülékekkel összefüggő problémákért a gyártó nem vállalja a felelősséget. Ilyen esetekben forduljon szolgáltatójához.
- Javasolt titkosítás WPA-PSK / WPA2-PSK.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Sütőrács
2. Szilikonbetétek
3. Kivehető edény
4. Fogantyú
5. Vezérlőpanel
6. Levegő bemenet
7. Korpusz
8. Levegő kimenet
9. Csatlakozó kábel



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Program beállítás 2. Világítás gomb 3. Wi-Fi indikátor 4. Kijelző 5. + gomb 6. Hőfok/idő gomb 7. - gomb | <ol style="list-style-type: none"> 8. Sütemény 9. Szalmaburgonya 10. Pizza 11. Be- és kikapcsolás gomb 12. Csirke 13. Steak 14. Hal |
|--|--|

A KIVEHETŐ EDÉNY FOGANTYÚJÁNAK FELSZERELÉSE

- Amennyiben a csomagolásban az edény fogantyúja nincs felszerelve, az alábbiak szerint járjon el:
- Vegye ki az edényt a készülékből és a fogantyút helyezze annak nyílásába úgy, hogy bekattanjon a helyére - lásd az ábrát. A fogantyút - annak feltétele után - már ne vegye le.



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácsot és a megfelelő mennyiségű ételmezzert. Az ételmezzert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmezzert mennyisége nem lépheti túl az edény térfogatát, amelyben benne van a kosár is.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmezzeradagok sütését javasoljuk.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmezzert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmezzereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezzert használat előtt olvassa fel.
- Tegye az olajsütő edényt az ételmezzerral a készülékbe.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával indítsa el a készüléket.
- A hőfok/idő gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása.
- A + és – gombok segítségével válassza ki a kívánt hőfokot, majd kapcsolja át az időbeállításra és a + és – gombokkal állítsa be az elkészítés idejét.
- A Program beállítása gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is - ld. lenti táblázat.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás bekapcsolásához nyomja le a világítás gombot.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A programok rendelkeznek a keverésre emlékeztető funkcióval. A sütés idejének kb. felénél hangjelzéssel és a megfelelő indikátor (SHAKE) meggyulladásával emlékezteti Önt a keverésre. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az ételmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe.

Megj.: A készülék olyan szenzorral van ellátva, amely az edény kivételekor önműködően kikapcsolja a fűtőegységet és a ventilátort.

Figyelmeztetés: A fritóz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritózt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további 10-20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételmiszradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő	Keverésre emlékeztető funkció
Kiinduló	185 °C	15 perc	Igen
Sütemény	160 °C	30 perc	Igen
Szalmaburgonya	200 °C	25 perc	Igen
Pizza	180 °C	20 perc	Igen
Csirke	175 °C	40 perc	Igen
Steak	200 °C	12 perc	Igen
Hal	195 °C	10 perc	Igen

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Min-max. mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Szalmaburgonya	300-700	20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Szalmaburgonya édesburgonyából	300-700	22	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Karaj	170	10	200 °C	Sütés során fordítsa meg
Csirke nugets	100-500	15	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Csirkeszárny	100-300	25	180 °C	Sütés során időnként keverje meg
Csirkemell	100-500	15	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Csirkecomb	100-500	22	180 °C	Sütés során időnként keverje meg
Hamburger	100-500	15	200 °C	Sütés során fordítsa meg
Hot dog	8 db	10	190 °C	Sütés során fordítsa meg

Húsgolyó	600	10	190 °C	Sütés során fordítsa meg
Sertéskaraj	100-500	15	200 °C	Sütés során fordítsa meg
Tésztában sült virsli	100-500	15	180 °C	Sütés során fordítsa meg
Lazac filé	170	12	195 °C	Sütés során fordítsa meg
Garnéla	350	10	195 °C	Sütés során időnként keverje meg
Spárga	500	8	195 °C	Sütés során időnként keverje meg
Brokkoli	230	8	195 °C	Sütés során időnként keverje meg
Kukorica	2 db	8	195 °C	Sütés során fordítsa meg
Sajtos szendvics	1 db	6	190 °C	Sütés során fordítsa meg
Sütemény		20	160 °C	
Muffin	300	15	200 °C	
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásálló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával,

- majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.


TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nincs beállítva az időzítő	Állítsa be az időzítőt
Az ételmezszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmezszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmezszer
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmezszer egyenetlenül sült meg	Az ételmezszer takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmezszer
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmezszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmezszeret. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MOBILALKALMAZÁS

A forrólevegős fritóz okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével tölts le és telepítse a Rohson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Nyomja le hosszabb kétszer egymás után, 5 mp-re a Be- és kikapcsolás gombot, amíg a WiFi indikátor  gyorsan villogni nem kezd.



Megj.: A készülék Wi-Fi hálózattal történő első párosítása során javasoljuk, hogy a készülék és a mobiltelefon a modemtől/routertől ne legyen 1 m-nél nagyobb távolságra. A párosítást követően a készüléket a modemtől/routertől akár 50 m-re is elhelyezheti. Ezt a távolságot – a berendezés elhelyezése és az adott vezeték nélküli hálózat hatótávolságának függvényében – több tényező is befolyásolhatja.

- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi indikátora gyorsan villog-e (ha nem, hosszan, 5 mp-re nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot). Kattintson a „Tovább” mezőre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „Tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Az alkalmazással egyszerre több készülék is működtethető, illetve a készülék működtetése a család további tagjaival is megosztható.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 20 dBm és 2,4 GHz.

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-2834 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes terjedelemben az alábbi honlapon áll rendelkezésre: eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.