

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## MINIGRILL SZENDVICSSÜTŐ

R-2122B / R-2122G



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, száraz és hőálló felületre.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületeihez. A készüléket mindig fogantyújánál fogva használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket csak vízszintes helyzetben használja. A függőleges helyzet csak a tarolásra alkalmas.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készüléket bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózattól.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tárolja a készüléket párás helyen vagy ott, ahol közvetlen napsugárzás éri.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üzemet jelző diódák
2. Burkolat
3. Zárral ellátott fogantyú



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A sütőlapokat törölje le puha ruhával vagy melegvízbe mártott szivaccsal.
- A jobb eredmény érdekében a sütőlapokat kenje be olajjal.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Készítse elő a megfelelő ételismizert.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Meggyullad a fénydióda (a grill melegszik).
- Ha megtörtént az előmelegítés, a zöld dióda elalszik.
- Az ételismizert helyezze az alsó sütőlapra és hajtja le a készülék fedelét.

**Megj.:** A zöld dióda működés közben be- és kikapcsol. A készülék így tartja fent a megfelelő hőmérsékletet.

- A sütés végén óvatosan hajtja fel a fedelet és műanyag vagy fa spatula segítségével vegye ki az ételismizert. Ne használjon fémből készült és éles tárgyakat, mert ezek megsérthetik a sütőfelületek tapadásgátló bevonatát.

**Figyelmeztetés:** A sütőlapok működés közben forróak! A készülék használatához minden esetben használjon konyhai kesztyűt.

- Miután kikapcsolta a grillsütőt, húzza ki a hálózathoz. Ezután hagyja nyitva fedelét és a készüléket hagyja kihűlni.

**Megj.:** A sütőlapok élettartamának meghosszabítása érdekében használat előtt kenje be azokat kis mennyiségű olajjal és papírszalvétával óvatosan dörzsölje bele.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A készülék könnyebben tisztítható, ha a sütőlapok még langyosak.
- A sütőlapokat nedves ruhával törölje le. Az odasült élelmiszermaradékot a sütőlapokról egy kis közömbös pH-jú mosogatószerbe mártott szivaccsal tisztítsa le. Ne használjon éles vagy fém eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószerkeket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba..
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni, tisztítsa ki és szárítsa meg. Tárolja száraz, hűvös helyen.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.