

Rohnson[®]

Használati útmutató

OLAJSÜTŐ

R-281



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készüléket gyermekek elől zárja el. Ha a készülék felügyelet nélküli gyermek kezébe kerül, az a fritőz károsodásához vagy a gyermek sérüléséhez vezethet.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat ápfeszültségével.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Tűzmegeelőzés, áramütés okozta illetve egyéb sérülés megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel, se a dugasz ne merüljön víz vagy egyéb folyadék alá.
- Tisztítás előtt, ill. amennyiben a készüléket nem használja, húzza ki a hálózathoz.
- Tisztítás előtt a készüléket hagyja teljesen kihűlni.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék részei. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tűzhöz, áramütéshez vagy más balesethez vezethetnek.
- A készüléket helyezze nem gyúlékony, egyenes felületre vagy asztalra, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozó kábel nem érintkezik a készülék forró felületeihez.
- A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tegye azt forró felületre, sem nyílt láng közelébe.
- Ha a készüléket ki szeretné kapcsolni, húzza ki a dugaszt az konnektorból.
- A készüléket száraz helyen tárolja.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Mielőtt a dugaszt kihúzza a konnektorból, a készüléket kapcsolja ki.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási és hasonló jellegű felhasználásra tervezték.
- Ne használja kültérben vagy üzleti célból.
- Használat előtt a fritőzt fel kell tölteni megfelelő mennyiségű olajjal vagy zsiradékkal. Soha ne használja az olajsütőt olaj vagy zsiradék nélkül, mert az a készülék károsodásához vezethet. A felhasznált zsiradék legyen a sütésnek megfelelő.

- Használat folyamán soha ne helyezze át a fritőzt máshová. Az olaj rendkívül forró, megégetheti magát. Ilyenkor várja meg, míg lehűl az olaj.
- A kapcsoló és a fűtő egységet soha ne merítse vízbe és ezeket a részeket ne mossa folyóvíz alatt.
- Az olajsütőbe ne tegyen túlságosan nagy méretű vagy mennyiségű ételkészítményt.
- Sütés közben forró gőz szabadul fel, ezért - égési vagy egyéb sérülés megelőzése érdekében - tartsa be a biztonságos távolságot.
- Használat után állítsa a termosztátot a legalacsonyabb értékre, húzza ki a csatlakozót és hagyja az olajat vagy zsiradékot kihűlni.
- Az olajat/zsiradékot soha ne hevítse túl, mert lángra lobbanhat. Az olajból keletkezett tűz oltásához soha ne használjon vizet.
- Használat során ne hagyja a fritőzt felügyelet nélkül.
- Használat előtt győződjön meg, hogy a fűtőegység nem károsodott.
- **Fontos:** Első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Ezután a tartozékokat és a belső edényt meleg vízben mossa el, majd használat előtt jól szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek szárazak maradjanak.
- Az olajat 8-10 alkalommal használhatja, azután cserélje le.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kiemelhető szűrő.
2. Termosztát
3. Üzemet jelző dióda
4. Készenlélet jelző dióda
5. Fedél
6. Olajsütő edény
7. Olajsütő kosár
8. A készülék külső burka
9. Csatlakozó kábel



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A fritőzt állítsa egyenes, száraz felületre. Győződjön meg, hogy a készülék legalább 10 cm-re van a faltól vagy más készülékektől. A jelen készülék nem alkalmas konyhaszekrényben való tárolásra, sem kültéri használatra.
- Első használat előtt minden részt nedves ruhával töröljön le, az olajsütő edényt és kosarat mosogatószeres vízben mossa el. Tisztításhoz soha ne használjon súrolószert.
- A jelen olajsütő folyékony zsiradék használatára alkalmas, nem használható szilárd halmazállapotú zsiradékkal. Utóbbi használatával a zsiradék sütés közben intenzíven fröcsköl (nagyobb arányban tartalmaz vizet), ezért a felhasználó leforrázásátja, megégetheti magát.
- Soha ne használja a fritőzt zsiradék nélkül.
- Győződjön meg, hogy a zsiradékban - pl. mélyhűtött élelmiszerekből - nem maradt hátra víz, ez is fröcsköléshez vezethet sütés közben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A legmegfelelőbb használat érdekében nem javasoljuk több fajta zsiradék keverését. A fritőzbe mindig száraz élelmiszert tegyen.
- Vegye le az olajsütő fedelét és emelje ki az olajsütő kosarat.
- Töltse fel a fritőzt a kívánt mennyiségű olajjal vagy zsiradékkal. Ügyeljen arra, hogy az olaj szintje a készülék belsejében lévő minimum-maximum jelölés között legyen.
- Kapcsolja be az olajsütőt a hálózatba.
- Válassza meg a megfelelő hőmérsékletet (ld. táblázat).
- A fénydióda meggyullad és az olaj melegedni kezd.
- A kívánt hőmérséklet elérése után a fénydióda elalszik.
- Tegye az élelmiszert az olajsütő kosárba.
- A fogantyú segítségével helyezze a kosarat az olajsütő edénybe.
- A megfelelő idő letelte vagy az élelmiszer elkészülte után emelje ki a kosarat az edényből.

- A készüléket húzza ki a hálózatról.
- Miután lehült, a fogantyút és az olajsütő kosarat mosogatószeres vízzel mossa le és gondosan szárítsa meg.
- Ha az olaj teljesen lehült, a fritőzt helyezze lezárt fedéllel sötét, száraz helyre. A fenti módon az olajsütőt olajjal együtt is tárolhatja.

JAVASLATOK, TIPPEK

- A mélyfagyasztptt termékeket a mosogató fölött rázza át, hogy leperegjen a fölösleges jég.
- Friss burgonyából készült szalmaburgonya sütése esetén a megmosott burgonyát szárítsa meg, hogy az olajba ne kerüljön víz.
- Szalmaburgonya 2 ütemben történő sütése, ha remek eredményt kíván elérni: Első ütem (elősütés): 5–10 percig 170 °C-on, ezután állítsa a termosztátot 190 °C-ra és süsse 2–4 percig.

UTASÍTÁSOK

| Élelmiszertípus | Sütés hőmérséklete (°C) |
|----------------------------|-------------------------|
| Szalmaburgonya elősütése | 170 |
| Szalmaburgonya befejezése | 190 |
| Parmazán fondue | 170 |
| Sajtkrokkett | 170 |
| Hús-/hal-/burgonyakrokkett | 190 |
| Hal | 170 |
| Halrudacskák | 180 |
| Rántott sajt | 180 |
| Fánk | 190 |
| Húsgolyó | 190 |
| Rántott csirke | 160 |
| Rántott garnéla | 180 |

OLAJCSERE

- Ügyeljen arra, hogy az olajsütő és az olaj teljesen lehűljön. Az olaj cseréje előtt húzza ki a csatlakozót a hálózathoz!
- Az olajat rendszeresen cserélje, elsősorban olyan esetben, ha az olaj sötétebbé válik vagy kellemetlen szaga van. Feltétlenül cserélje le az olajat minden tizedik használat után. Az olajat egyszerre cserélje le, ne keverje a régi és az új olajat.
- Az elhasznált olaj szennyezi a környezetet, ezért ne öntse kommunális hulladékgyűjtőbe. Kövesse a lakóhelyén érvényes hulladékgyűjtési előírásokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék nem merülhet víz alá.
- Az olajsütőt belülről és kívülről tisztítsa rendszeresen.
- A fritőz külső burkolatát tisztítsa le nedves ruhával, majd puha, tiszta ruhával törölje szárazra.
- Soha ne használjon súrolószert vagy durva szivacsot.
- A kosarat és a fogantyút moshatja meleg mosogatószeres vízben. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Az olaj cseréje alkalmával a fritőz belsejét is kitisztíthatja. Ürítse ki az olajsütőt, törölje ki papírkendővel, majd mosogatószeres vízbe mártott ruhával, ezután törölje át nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- Az elektromos alkatrészekon kívül a készülék minden komponensét elmoshatja meleg mosogatószeres vízben. Használat előtt minden részt gondosan töröljön szárazra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 2200 W |
| Űrtartalom | 3 l |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.