

Rohnson[®]

Használati útmutató

BBQ GRILLSÜTŐ

R-2525 Grill Master




Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közvetlen közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Először mindig a termosztátot kapcsolja a készülékhez, s csak ezután csatlakoztassa a hálózatba. A készülék kikapcsolásához és áramtalanításához először húzza ki a hálózatból, s csak ezután húzza ki a készülékből a termosztátot.
- Figyeljen oda a termosztát kivételekor – a szenzor forró lehet rajta.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületeihez és kerülje az érintkezést a forró gőzzel. A  készüléknek mindig csak a fogantyújához és hőmérséklet-szabályozójához nyúljon.
- A forró olajat vagy egyéb forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatása során legyen igen elővigyázatos.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, húzza ki a hálózatból.
- A kábelt soha ne tekerje rá a készülékre.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés: Soha ne merítse a termosztátot vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt a termosztátot ki kell húzni.

- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fogantyú
2. Üvegfedő fogantyúval
3. Tapadásgátló grillező felület
4. Levehető termosztát hőmérséklet-szabályozóval
5. Aljzat



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- A készüléket tisztítsa ki a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint, majd törölje szárazra.
- Tegye a csöpögtető tálcát az aljzatba, majd a grillező felületet a tálcára.
- Tegye a készüléket a faltól, bútortól elegendő távolságban a megfelelő helyre, hogy a kiáramló meleg levegő ne károsítsa azokat.
- Csatlakoztassa a készülékhez a termosztátot, majd kapcsolja rá a hálózatra. A hőmérséklet szabályozót fordítsa a kívánt hőfokra. Meggyullad a piros dióda.
- A kívánt hőmérséklet elérése után a fénydióda elalszik. (A grillezés során az indikátor meggyullad és elalszik, így tartja a készülék a beállított hőmérsékletet).

Megj.: Első használat előtt javasolt a grillező felületet olajjal vagy egyéb zsiradékkal bekenni.

Figyelmeztetés: A grillező felület használat során nagyon forró. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.

- Grillezést követően állítsa a termosztátot kikapcsolt állapotba. Ezután húzza ki a hálózatról és hagyja teljesen kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Tisztítás előtt minden esetben először húzza ki a készülékből a termosztátot.
- A készülék aljzatát mossa le közömbös pH-jú vízbe mártott ruhával, majd tiszta vízbe mártott ruhával, s végül törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.
- A grillező felületet, a zsírgyűjtő tálcát és az üvegfedőt és mossa le közömbös pH-jú mosogatószerrel nedvesített ruhával, öblítse le és törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.
- Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószerket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy lehűlt-e teljesen a készülék és tiszta és száraz-e. A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.