

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

GRILL BBQ

R-2525 Grill Master




Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Zawsze najpierw podłącz termostat do urządzenia, a następnie do źródła zasilania. Aby wyłączyć i odłączyć urządzenie, zawsze najpierw wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, a dopiero potem wyjmij termostat z urządzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania termostatu – sonda może być gorąca.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia i unikaj kontaktu z gorącą parą. Zawsze używaj tylko uchwytu i regulatora temperatury. 
- Podczas obsługi urządzenia z gorącym olejem lub innym gorącymi cieczami zachowaj szczególną ostrożność.
- Przed manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw odłącz je od sieci el.
- Nigdy nie wolno owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

Przeostroga: Nie zanurzaj termostatu w wodzie ani w innych płynach. Termostat należy odłączyć przed czyszczeniem.

- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Szklana pokrywa z uchwytem
3. Nieprzywierający płyta grillowa
4. Zdejmowany termostat z regulatorem temperatury
5. Podstawa



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie opakowania i naklejki.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA i wysusz je.
- Umieść tackę ociekową w podstawie, a następnie umieść płytkę grillową na tacy ociekowej.
- Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu z dala od ścian i mebli, aby uniknąć ich uszkodzenia spowodowanego wytwarzanym ciepłem.
- Podłącz termostat do urządzenia i podłącz go do źródła zasilania. Obróć regulator temperatury na żądaną wartość. Zapali się czerwony wskaźnik sygnalizacyjny.
- Gdy grill podgrzeje się do ustawionej temperatury, lampka zgaśnie. (Podczas grillowania lampka zapala się i gaśnie, dzięki czemu urządzenie utrzymuje ustawioną temperaturę.)

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu zaleca się nasmarowanie powierzchni grillowej olejem lub innym tłuszczem.

Przeostoga: Powierzchnia grillowa jest gorąca podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.

- Ustaw termostat w pozycji OFF po zakończeniu grillowania. Następnie odłącz urządzenie od sieci el. i odłącz termostat.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Zawsze odłączaj termostat od urządzenia przed czyszczeniem.
- Przetrzyj podstawę urządzenia ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem do mycia naczyń, wytrzyj ściereczką zwilżoną czystą wodą i dokładnie wysusz.
- Umyj płytę grillową, tackę ociekową i szklaną pokrywę szmatką zwilżoną neutralnym detergentem kuchennym i dokładnie wysusz.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że jest ono całkowicie ostygnięte, suche i czyste. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.