

Rohnson®

Návod na použitie

STOLNÝ MIXÉR

R-5343



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do nádoby na mixovanie rukami, vždy používajte vtláčadlo. Nesiahajte do nádoby v priebehu mixovania.
- Nepreplňujte mixovacia nádobu.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke viac ako 2 minúty. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 2 minúty vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred odobratím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní nádoby na mixovanie a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Merné viečko
2. Veko nádoby
3. Sklenená mixovacia nádoba
4. Mixovacie nože
5. Základňa mixovacej nádoby
6. Horný kryt
7. Motorová jednotka
8. Ovládací panel
9. Základňa
10. Protišmykové nožičky

**POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**

1. Regulátor otáčok
2. Pulzné funkcie
3. Funkcia mliečny koktail/smoothie
4. Funkcia drvenia ľadu
5. Funkcia automatického čistenia

**PRED PRVÝM POUŽITÍM**

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič podľa obrázku vyššie. Umiestnite mixovacie nože na základňu mixovacej nádoby. Upevnite nádobu k mixovacej základni, potom ju umiestnite na motorovú jednotku a uistite sa, že je riadne upevnená.
- Vložte požadované potraviny do mixovacej nádoby a uzavrite ju vekom.
- Uistite sa, že je regulátor otáčok v pozícii 0 (vypnuté) a zapojte spotrebič do el siete.
- Pre mixovanie otočte regulátorom do pozície 1 – zapnuté a potom otočením regulátora v smere hodinových ručičiek zvolte požadované otáčky.
- **Pulzná funkcia** - na mixovanie pomocou krátkych pulzov. Niekoľkokrát po sebe tlačidlo pridržite a zase uvoľnite.
- **Funkcia mliečny koktail/smoothie** – na mixovanie tekutín s potravinami. 1 s mixovanie, 1 s pauza (cyklus 10x).
- **Funkcia drvenia ľadu** – pracuje v pulzoch po dobu 1 minúty, otáčky sa zvyšujú.
- **Funkcia automatického čistenia** – 2 s mixovanie, 2 s pauza (cyklus 10x).
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 2 minúty. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 2 minúty vychladnúť.
- Po skončení mixovania nastavte regulátor späť do pozície vypnuté, odpojte spotrebič od el. siete a vyčkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Vyberte mixovaciu nádobu, odstráňte veko a vyprázdňte obsah nádoby.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu na mixovanie, veko a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou.
- Neumývajte spotrebič vo vode teplejšie ako 60 °C.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.