

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## PROFESIONÁLNY ZASTRIHÁVAČ VLASOV

R-1018



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok, sprejov a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou. Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča do vody, nedotýkajte sa ho a odpojte ho z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete. Pred uskladnením vždy odpojte napájací kábel.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 60 °C. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Spotrebič obsahuje nemeniteľný akumulátor.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ak je poškodené.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím nechajte spotrebič najskôr úplne nabiť.
- Na zastrihnutie vlasov tesne pri hlave alebo na krku av okolí uší použite zastrihávací nastavtec bez hrebeňa.
- Ak chcete kontúrovať líniu vlasov okolo uší, sčeste konce vlasov cez uši. Zastrihávač nakloňte tak, aby sa končekov vlasov dotýkal iba jeden okraj čepielok.
- Ak chcete kontúrovať zátylok alebo kotlety, otočte zastrihávač a vykonajte úpravu ťahmi smerom dole.
- Zastrihávačom pohybujte pomaly a plynule podľa prirodzenej vlasovej línie.
- Pomocou nastavovacej páčky je možné nastaviť požadovanú dĺžku vlasov 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm alebo 1,9 mm.
- Pre zvýšenie rýchlosti stlačte tlačidlo Turbo.



- Spotrebič je vybavený hrebeňovými nastavcami pre rôznu dĺžku zastrihnutia vlasov 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm alebo 18 mm. Zvolený nastavtec nasadíte na hlavicu.

## NABÍJANIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím nechajte spotrebič najskôr úplne nabiť. Pripojte nabíjací adaptér k spotrebiču a potom ho zapojte do el. siete. Na displeji sa zobrazuje úroveň nabitia. Spotrebič je plne nabitý, pokiaľ displej zobrazuje „99“.
- Ak sa počas používania na displeji zobrazí „10“, je potrebné spotrebič nabiť.
- Pre predĺženie životnosti akumulátora nechajte spotrebič vybitý a nabiť každých šesť mesiacov.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič najskôr odpojte z el. siete.
- Pomocou palca stlačte poistku a odpojte hlavicu a nastavce od spotrebiča.
- Spotrebič očistite kefkou.
- Samotnú hlavicu a nastavce umyte pod tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť. Brity ošetríte olejom. Pred umiestnením hlavice späť do spotrebiča najskôr stlačte páčku úplne doľava.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte telo spotrebiča do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite na suchom mieste pri teplote do 60 °C.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie motora	DC 3,7 V
Kapacita akumulátora	2000 mAh
Vstup napájania	5V 1A

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.