

hairMajesty

Návod na použitie

SUŠIČ VLASOV

HM-5025



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu vody! Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vane a pod. Ak je sušič vlasov používaný v kúpeľni, odpojte prístroj po použití, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vlasov vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať prúdový chránič (RCD) do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa s inštalatérom.

- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpájejte spotřebič ze síťové zásuvky ťahem za síťový kabel a nedotýkajte sa jeho častí mokkými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Spotřebič s poškozeným síťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nikdy neblokujte vzduchové mriežky.
- Ak je spotřebič prehriaty, vypne sa automaticky. Odpojte spotřebič a nechajte ho vychladnúť po dobu niekoľkých minút. Predtým, než zapnete prístroj znovu, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokované prachom, vlasmi, atď.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu smerom k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte fén na iné účely ako je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Vždy spotřebič vypnite pred odložením, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití vždy odpojte.

POPIS PŘÍSTROJA



- A – Prepínač intenzity prúdenia
- B – Prepínač teploty
- C – Tlačidlo pre studený vzduch
- D – Koncentrátor vzduchu
- E – Mriežka pre nasávanie vzduchu

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Pred pripojením do zásuvky sa uistite, že vaše ruky sú suché.
- Pripojte prístroj do zásuvky a zapnite prepínač (A) do požadovanej polohy.
- Akonáhle dokončíte použitie, prepnite prepínač (A) na pozíciu 0 a odpojte prístroj zo zásuvky.
- Tento spotrebič je vybavený funkciou "Cool shot", ktorá umožňuje rýchle ochladenie vlasov pre dlhšie trvajúce zvlhčenie. Ak chcete aktivovať funkciu Cool shot, jednoducho stlačte horné tlačidlo (C) na prednej časti rukoväte. Po uvoľnení tlačidla sa prístroj vráti do pôvodného nastavenia.

STYLINGOVÁ NÁSTAVCE

Koncentrátor - umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete. Pripojte koncentrátor jednoduchým zaklapnutím na hubicu fénu. Odpojte ho ľahom.

Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov možno použiť koncentrátor súčasne s guľatým kefou (kefa nie je súčasťou balenia).

Difuzér - vhodný pre použitie napríklad pre zdôraznenie vln u kučeravých vlasov.

Nasadte difuzér na hubicu fénu zatlačením a otáčaním. Vyberte vhodnú intenzitu prúdenia vzduchu pre váš styling. Pre sušenie kučeravých vlasov držte fén nad vlasy v predklone a pomaly pohybuje okolo hlavy.

ČISTENIE

- Prístroj je možné čistiť suchou handričkou.
- Nadstavce možno čistiť vlhkou handričkou. Pred čistením nastavcov je zložte zo spotrebiča. Uistite sa, že sú nastavce pred použitím alebo skladovaním suché.
- Prístroj vodou nikdy neoplachujte.

SKLADOVANIE

- Prístroj po použití odpojte zo zásuvky.
- Nechajte prístroj vychladnúť a uložte ho na suchom mieste. Nikdy neomotávajte šnúru okolo prístroja, aby sa kábel nezlomil.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	1800-2200 W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.