

**Rohnson®**

Návod na použitie

**KONVEKTOR – TURBO**

**R-013**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou.
- Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

## **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenia, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, je poškodený alebo bol ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Tento spotrebič používajte iba spôsobom, ktorý je opísaný v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
- Napájací kábel nevedzte pod kobercom, neprikrývajte ju žiadnymi pokrývkami pod.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety a zabráňte vniknutiu akýchkoľvek cudzích predmetov do ventilačného otvoru alebo otvoru odsávania, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, prípadne k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič vnútri obsahuje horúce a zápalné komponenty. Nepoužívajte ho preto v miestach, kde sa používajú alebo skladujú paliva, nátery alebo horľavé kvapaliny.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie vonku, v kúpeľniach, práčovniach a podobných interiéroch.
- Všetky horľavé materiály, napr. textil, a tiež všetky ďalšie zariadenia udržiajte vo vzdialenosti aspoň 0,9 m od čelnej, bočnej a zadnej časti spotrebiča.
- V čase použitia je spotrebič horúci. Aby nedošlo k popáleniu, zamedzte styku akejkoľvek časti tela s horúcim povrchom spotrebiča.

## POPIS PRÍSTROJA



1. Rukoväť
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
3. Tlačidlo ventilátor
4. Termostat
5. Nožičky

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím zariadenia musíte inštalovať nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky musí byť pripojené do spodnej časti zariadenia pomocou 4 závitorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

## NASTAVENIE TERMOSTATU A VENTILÁTORA

- Vyberte pre prístroj vhodné miesto, vložte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Otočte kolieskom termostatu v smere hodinových ručičiek až do maximálneho nastavenia.
- Zapnutím hlavného vypínača na strane panelu zapnite výhrevné články. Pre maximálny tepelný výkon zapnite oba vypínače.
- Pri dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti môžete koliesko termostatu pomaly vypínať otáčaním smerom vľavo.

- Teplota vzduchu bude automaticky udržiavaná na nastavenej hodnote.
- Vo svojej minimálnej pozícii (úplne proti smeru hodinových ručičiek) termostat zabezpečuje ochranu proti zamrznutiu. V tejto pozícii (v závislosti na veľkosti miestnosti) prístroj bude udržiavať teplotu tak, aby nedošlo k zamrznutiu.
- **POZNÁMKA:** Je bežné, že pri prvom použití prístroja alebo po tom, čo nebol prístroj dlhšiu dobu používaný, môže vydávať zápach či dym. Tento jav po kratšej dobe zmizne.

## VENTILÁTOR

- Ventilátor je spúšťaný spínačom so symbolom ventilátora vedľa hlavného vypínača. Ventilátor môže byť použitý pri chode vykurovacieho článku pre vŕhňanie teplého vzduchu do miestnosti alebo pri vypnutí vykurovacieho článku pre vŕhňanie studeného vzduchu do miestnosti.

## ČISTENIE

- Pred čistením prístroj vypnite, vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neponárajte kábel, vidlicu či spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. Na odstránenie prachu a vlákien z kovovej mriežky spotrebiča použite vysávač.
- Na odstránenie prachu použite suchú handričku a na odstránenie škvŕn použite ľahko navlhčenú utierku.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiidlá, abrazívne čistiace prášky ani leštidlo akéhokoľvek druhu, mohol by byť poškodený jeho povrch.

## USKLADNENIE

- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste. K zamedzeniu vnikaniu prachu a nečistôt použite pôvodný obal.
- Ak je spotrebič používaný nepravidelne alebo je skladovaný neprikrytý, môže pri prvom použití produkovať trochu dymu a / alebo zápachu. Jedná sa o bežný prípad spôsobený nahromadením vlhkosti a prachu na vykurovacom prvku.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

<b>Model R-013</b>			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>			
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}$	1,9	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	$P_{min}$	0,0210	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,9	kW
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{lmax}$	-	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	$e_{lmin}$	-	kW
V pohotovostnom režime	$e_{lSB}$	-	kW

Položka	Jednotka
<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Áno
<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Áno
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie
<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Nie
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	<b>ELECTRA TRADE, s.r.o.</b> Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smichov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.