

Rohnson[®]

Használati útmutató

**ÜVEGLAPOS KONVEKTOR
R-028 Genius Wi-Fi**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt teljesen le legyen tekerve és hogy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- A készüléknek sima, száraz felületen és minden esetben egyenes helyzetben kell állnia.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - legalább 1 méterre kell helyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és káramlására szolgáló rácsot semmivel ne takarja le és a készüléket úgy helyezze el, hogy elülső része a bútortól/faltól, stb. 1 méter távolságra legyen, a hátsó része pedig 50 cm távolságra. Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.
- A készüléket 4 m²-nél nagyobb helyiségben való használatra tervezték.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó vagy medence közvetlen közelében.
- Ne használja a készüléket olyan terekben, ahol gyúlékony anyagok (gázok, ragasztó, oldószer, stb.) találhatóak.
- A fűtőpanel üzemelés során forró. Az égési sérülés megelőzése érdekében ne nyúljon csupasz kézzel a forró felületekhez.
- Az üzemelő készüléket ne mozgassa.
- Az üzemelő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A jelen készülék ruhaszáritásra nem használható.
- Ne takarja le a készüléket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba.
- Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 18 dBm és 2,4 GHz.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fűtőpanel
2. Vezérlőpanel
3. Lábak




A VEZÉRLŐPANEL KAPCSOLÓINAK LEÍRÁSA

1. Kijelző
2. Hőmérséklet beállítása
3. ON/OFF kapcsoló
4. Az üzemmód beállítása
5. Időzítő beállítása
6. Gyerekzár




LÁBAKRA SZERELÉS

- A csomagban található 2 db állvány.
- Fektesse a fűtőpanelt az asztalra és csavarja fel mindkét lábat.
- A készüléket állítsa egyenes felületre megfelelő helyen és kapcsolja be a hálózatba.
- Ezután a készülék használatra kész.



FALRA SZERELÉS

- **A fűtőlapot a falon a padlótól legalább 15 cm, a mennyezettől 50 cm távolságban helyezze el.**
- A falra szerelésre szolgáló tartóelemet vegye ki a fűtőlap hátuljából (a könnyebb szállítás érdekében a tartóelemet gyárilag helyezték a készülékbe (ld. 1. ábra).
- Fúrjon a falba 4 lyukat és mindegyikbe helyezzen tiplit.
- Csavarok segítségével erősítse a tartóelemet a falra (ld. 2. ábra).
- A fűtőlapot akassza a tartóelemre (ld. 3. ábra).
- A fűtőlapot a tartóelem felső részén csavarok segítségével rögzítse (ld. 4. ábra).



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A hálózati csatlakoztatás után nyomja meg a készülék oldalán lévő főkapcsolót.
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
- Bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a helyiség aktuális hőmérséklete.
- Az üzemmód beállítása gombbal állítsa be a kívánt – kis vagy nagy teljesítményű – üzemmódot.
- **A hőmérséklet beállításához** nyomja meg a + és – gombokat a vezérlőpanelon. A hőmérséklet beállítása 5-40 °C között lehetséges. A hőmérséklet beállítása végezhető a készülék üzemelése közben és készenléti állapotban is.
- A készülék - amint elérte a kívánt hőmérsékletet - önműködően átkapcsol nagy teljesítményről kis teljesítményre.
- Amennyiben a helyiség hőmérséklete 2 °C-kal túllépi a beállított hőmérsékletet, a készülék önműködően kikapcsol. Amint a hőmérséklet 2 °C-kal a beállított érték alá süllyed, a készülék önműködően bekapcsol.
- **Az időzítés beállításához** nyomja meg az időzítő gombot (ez a beállítás 1-24 óra időközben lehetséges).
- **A gyerekzár be- és kikapcsolásához** 3 mp-re nyomja meg a gyerekzár gombot. Így a vezérlőpanel bezár vagy felold.

Megj.: Minden egyes gomb lenyomását hangjelzés kíséri.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat rendszeresen tisztítsa porszívóval.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd száraz ruhával törölje szárazra.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Soha ne merítse a konvektort vízbe.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Védelmi fokozat	IP 24

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

R-028 Genius Wi-Fi Modell			
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,0	kW
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	0,001	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,0	kW
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás			
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0	kW
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0	kW
Készletléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,001	kW

Paraméter	Igen/Nem
A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)	
Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Ventilátorral segített hőleadás	Nem
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem

Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	Igen
Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)	
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	Nem
Távszabályozási lehetőség	Nem
Adaptív bekapcsolásszabályozás	Nem
Működési idő korlátozása	Nem
Feketegömb-érzékelővel ellátva	Nem
Kapcsolatfelvételi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

A ROHNSON ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE AZ R-028 Genius Wi-Fi ÜVEGLAPOS KONVEKTOR SZÁMÁRA


Okos telefonján telepítse le a **Rohnson** alkalmazást (az alkalmazás angol nyelvű).

Az alkalmazást (Android esetén) a QR kódon keresztül vagy Google Play ill. v App Store honlapjairól töltheti le.

Az Android 5.0 és további verziói operációs rendszer esetén a **Rohnson** alkalmazás letöltéséhez olvassa le a QR kódot.

Az iOS 9.0 és további verziói esetén töltsse le a **Rohnson** alkalmazást az App Store honlapjáról.





Regisztráljon be. A regisztrációhoz jóvá kell hagynia az Adatvédelmi alapelveket.

Töltse ki telefonszámát és e-mail címét. Küldünk Önnek egy azonosító kódot, amelyet az azonosítás miatt be kell vinnie az alkalmazásba. Ezután beállíthatja a jelszót és befejezheti a regisztrációt.

Privacy Policy

Privacy Policy of Rohnson Platform

Update date : 2018.4
Come into force date : 2018.5

So you have purchased our Rohnson Smart device hardware and are starting to use the Rohnson Smart device software and all its functionality! Any information you share with us (e.g. for creating a Rohnson Account) will help us to provide you with services related to Rohnson Smart device and to improve them to make them even better. We explain here our ways of collecting and using information, and how we protect your privacy. In this privacy policy, "personal data" means information that can be used to identify an individual, either from that information alone, or from that information and other information we have access to about that individual. We collect both personal and non-personal data to enable and facilitate the best user experience possible

What information is collected and how do we use it?

In order to provide our services to you, we will ask you to provide necessary personal data that is required to provide those services. If you do not provide your personal data, we may not be able to provide you with our products or services.

- Rohnson Account Information**
Personal data that are collected while creating a Rohnson Account may include PII information like your email address or mobile phone number. These information help to activate, manage and get service of Rohnson. Your nickname, profile picture, country and time zone will be connected to your account so that you can visit our product and service conveniently.
- User Device Information**
Your device model, operation system, unique device identifier, IP address, Rohnson software version number, access type and model etc. will be collected for you can receive PUSH. And those are very necessary basic information which we have to collect form you.
- Device Information**
All the smart device information will be collected so that you can control them via APP remotely.
- Picture/video**
The picture or video acquired by your camera will be collected and they are used to afford mobile monitoring and alarm service to you.
- Feedback**
We are always here to receive your feedback or suggestion so that your

Disagree

Agree




Register


>

Mobile number/Email

Continue



I agree with Service Agreement and Privacy Policy





A sikeres regisztráció után menjen a kezdőoldalra. Nevezze meg és állítsa be pozícióját. Otthonában beállíthatja a berendezés elhelyezését.

A berendezés hozzáadásához kattintson a „Berendezés hozzáadása” mezőre. A készülék oldalán állítsa a főkapcsolót bekapcsolt helyzetbe és kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.



Ha a jelző dióda villog, nyomja meg a „Kiválaszt” gombot. Ezután válassza ki a Wi-Fi hálózatot, adja meg a hálózat jelszavát és erősítse meg.

Ha a jelző dióda nem villog gyorsan, nyomja 5 mp-ig a beállítások gombot, amíg meg nem szólal egy sípoló hang, kattintson a „Berendezés hozzáadása” gombra, válassza ki a berendezést és kattintson a „Megerősít” gombra. Ezután válassza ki a Wi-Fi hálózatot, adja meg a hálózat jelszavát és erősítse meg.

A berendezés és a mobiltelefon a routerhez minél közelebb legyen.

Az alkalmazás lehívja a berendezést. Miután sikeresen hozzáadta a berendezést, kattintson a „Kész” mezőre.



← Add Device AP Mode




Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[Instruction for the indicator](#)

Confirm indicator rapidly blink



A sikeres lehívást követően az alkalmazáson megjelenik a kezdőoldal, amelyről vezérelheti a berendezést.



Ha a berendezést az alkalmazás *offline* módban mutatja, nem lehet vezérelni. Ilyenkor a készüléket – a készülék oldalán lévő főkapcsolót bekapcsolt helyzetbe állítva – először készenléti módba kell állítani.

Tisztelt Vevőnk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a R-028 Genius Wi-Fi.

Az alkalmazással kapcsolatos bármilyen kérdésükkel kérjük, az alábbi telefonszámon forduljon hozzánk: 257 311 212 (*csak munkanapokon 8:30 h - 17 h között*) vagy e-mailen: info@rohnsen.cz .

Szívesen állunk rendelkezésére.

Az ELECTRA TRADE, s.r.o. csapata

SPECIFIKÁCIÓ

Modell: PN2000G WIGI / R-028

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB antenna

WiFi frekvencia: 2.4 GHz

Maximális teljesítmény: 18 dBm max.

Méret: 920*240*430 (mm)

Üzemi hőmérséklet: 0 °C~45 °C / 32 °F~113 °F

Üzemi páratartalom: 10 %~85 %

Tápegység: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Gyártó: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Cím: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Tel: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-028 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.cz