

Rohinson[®]

Használati útmutató

OSZLOP VENTILÁTOR

R-818 Breeze



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt. A kábelt helyezze olyan helyeken kívülre, ahol nagy a mozgás, hogy | csökkenjen annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Csak egyenes helyzetben használja. Ne használja a készüléket talpazata nélkül.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy komplettül és jól van-e összeszerelve.
- A készülék használata során a csatlakozókábelt teljesen le kell tekerni.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőttest, stb. - közelébe.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben. A készüléket tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Soha ne takarja le a készüléket. Üzemelés közben ne hagyja a készüléket függöny, stb. közelében.

- A megfelelő légáramlás érdekében a készüléket állítsa legalább 1 m távolságra a környező tárgyaktól.
- Ügyeljen arra, hogy a légáramlást biztosító védőrácokat semmi ne blokkolja. A berendezést rendszeresen tisztítsa a portól és a szennyeződéstől.
- Óvja a készüléket vízzel való érintkezéstől. A készüléket vagy részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Kijelző
3. Védőrács a levegő kiáramlására
4. Elülső burkolat
5. Talpazat
6. Fogantyú
7. Levegő bemeneti rács
8. Hátsó burkolat




A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Üzem mód beállítása
3. Légtisztítás kapcsoló
4. A ventilátor sebességének beállítása
5. Időzítő gomb
6. Oszcilláció kapcsoló




A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Üzem mód beállítása
3. Oszcilláció kapcsoló
4. A ventilátor sebességének beállítása
5. Időzítő gomb
6. Légtisztítás kapcsoló




A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE


- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A talpazat két részét úgy illessze össze, hogy az egyik részen lévő bordák illeszkedjenek a másik rész nyílásaiba, ld. 1. ábra.
- Fordítsa a korpust fejjel lefelé és a csavarokkal rögzítse a talpazatra, ld. 2. és 3. ábra.
- Állítsa fel a készüléket a csatlakozókábelt vezesse ki a talpazat nyílásán, ld. 4. ábra.




1



2



3



4

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket. Bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a helyiség aktuális hőmérséklete.
- A vezérlőpanelen lévő kapcsolók funkciói megfelelnek a távirányító nyomógombjai funkcióinak.
- A távirányító használata közben egyenesen a készülékre irányítsa azt és ügyeljen arra, hogy a készülék és a távirányító között ne legyen semmiféle akadály.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásávl állítsa a kívánt üzemmódot (meggyullad a megfelelő dióda).

- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre.
- **Normál üzemmód** – ezen üzemmódban a ventilátor kívánt sebessége állítható be (alacsony/közepes/nagy).
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul. Nagy, közepes és alacsony sebesség közül választhat. A készülék a beállított sebességen ciklikusan működik a lenti táblázat szerint.
- **Alvó üzemmód** – a ventilátor pihenés idején való használatára alkalmas. Ezen üzemmód a ventilátor sebességének váltakozásán és csökkentésén alapul. Választhat az alacsony, közepes és nagy sebesség között. A készülék a beállított sebességen ciklikusan működik a lenti táblázat szerint, és – amennyiben nem alacsony sebességen működik – 30 percenként csökkenti a sebességét.

Nagy sebesség	Közepes sebesség	Alacsony sebesség
5 mp-ig közepes sebesség	5 mp-ig közepes sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség
5 mp-ig alacsony sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség	5 mp-re a ventilátor kikapcsol
5 mp-ig nagy sebesség	5 mp-ig közepes sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség
5 mp-ig közepes sebesség	5 mp-re a ventilátor kikapcsol	5 mp-re a ventilátor kikapcsol
5 mp-ig nagy sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség
5 mp-ig alacsony sebesség	5 mp-ig közepes sebesség	5 mp-re a ventilátor kikapcsol
5 mp-ig nagy sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség	5 mp-ig alacsony sebesség
5 mp-re a ventilátor kikapcsol	5 mp-re a ventilátor kikapcsol	5 mp-re a ventilátor kikapcsol

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A Ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt sebességét - kis, közepes és nagy sebesség (meggyullad a megfelelő szimbólum).

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol, ismételten többször nyomja le az időzítő gombot.
- Ez a beállítás 1-8 óra időközben lehetséges egész óránként.

LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ


- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az légtisztítás gombot.
- Ez a funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Rendkívül alkalmas allergiában szenvedők számára.

OSZCILLÁCIÓ

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést a rácsokról.
- A ventilátor felületét puha nedves ruhával törölje le és további használat előtt törölje teljesen szárazra.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket (ld. az ábrát).



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.