

**Rohson®**

Használati útmutató

**LÉGTISZTÍTÓ**

**R-9300 Compact Air Care**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket stabil és egyenes felületre helyezze.
- Ne tegye a berendezést puha felületre, mint pl. heverőre vagy ágyra, hogy ne boruljon fel és a levegő ki- és bemenetét ne akadályozza semmi.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathál.
- Tisztítás és a szűrő cseréje előtt minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathál.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- Ne takarja le a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat hagyja szabadon.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában és medence, stb. közelében.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Levegő kiáramlása
2. Vezérlőpanel
3. Kétoldalú szűrő (1 – előszűrő és szénzsűrő, 2 – HEPA szűrő)
4. Elülső burkolat
5. Korpusz



## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. UV-C lámpák kapcsoló/Alvó mód
3. A ventilátor sebességének beállítása
4. Időzítő gomb
5. UV-C lámpa szimbóluma
6. Alvó mód szimbólum
7. A ventilátor sebességét (kis, közepes, nagy, turbó) jelző szimbólum
8. Időzítés szimbólum (2, 4, 8 óra)



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Csomagolja ki a készüléket, távolítsa el a szűrőről a fóliát.
- A készüléket helyezze szilárd, egyenes és stabil felületre.

**Megj.:** A hatékony légáramlás érdekében a készüléket állítsa legalább 30 cm távolságra a faltól, bútortól és a környező tárgyaktól. Ellenőrizze, hogy a készülék egyik nyílása se legyen letakarva.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a Ki- és bekapcsolás gombot.

## UV-C LÁMPA / ALVÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

- Ez a gomb az UV-C lámpa és az alvó mód be- és kikapcsolására szolgál.
- 1. lenyomás – az UV-C lámpa bekapcsolása
- 2. lenyomás – az UV-C lámpa kikapcsolása
- 3. lenyomás – az alvó mód bekapcsolása
- 4. lenyomás – az alvó mód kikapcsolása
- Alvó módban a szimbólum 5 mp-ig villog, majd az összes szimbólum elalszik, hogy ne zavarja pihenés közben. A ventilátor sebessége önműködően alacsonyra vált.

## A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor sebességének beállítása gombbal 4 - kis, közepes, nagy és turbó - sebesség közül választhat (meggyullad a megfelelő szimbólum).
- A gyárilag beállított sebesség közepes.

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítés beállítás gombbal beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.
- Az időzítőt 2, 4 vagy 8 órára lehet beállítani (meggyullad a megfelelő szimbólum).
- Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg többször az időzítő gombot addig, amíg el nem alszik az időzítés szimbóluma.

## LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A berendezés integrált légtisztítóval van ellátva, amely a készülék indításakor önműködően beindul (nem lehet lekapcsolni).
- A légtisztítás eltávolítja a port és javítja a levegő minőségét. Rendkívül alkalmas allergiában szenvedők számára.

## SZŰRŐCSERE SZÜKSÉGESSÉGÉT JELZŐ SZIMBÓLUM

- Amennyiben pirosan világít a „RESET” szimbólum, ki kell cserélni a szűrőt. A szűrők élettartama - a készülék használata szerint - kb. 6 hónap.
- A szűrő cseréje (ld. az ábrát):



- Távolítsa el a készülék elülső burkolatát.
- A szűrő mindkét oldalán segédcszijak találhatók, melyek segítségével a szűrő kivehető.
- Tegye be a készülékbe az új szűrőt. Úgy helyezze be a szűrőt, hogy a segédcszijak kifele nézzenek és a fekete szénszűrő (előszűrő) az elülső burkolat felé nézzen.
- Tegye vissza az elülső burkolatot és ellenőrizze, hogy jól van-e rögzítve.
- A szűrőcsere szimbólumának kikapcsolásához 3-5 mp-ig nyomja a Be- és kikapcsolás gombot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A szűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa (a szennyezettség mértékétől függően) finom kefével vagy porszívóval. Ne tisztítsa a szűrőt vízzel.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Tárolja a készüléket csomagolva, száraz helyen.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	42 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.