

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

**PÁRÁTLANÍTÓ**

**R-9390**

**HEAVY DUTY**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## FIGYELMEZTETÉS

A készülék R290 típusú, gyúlékony, szagosítatlan hűtőközeggel van feltöltve. Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék általi fagymentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőttest). A készüléket ne szúrkalja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 290 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bármilyen javítását bízza kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



**FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY**

A berendezést 12 m<sup>2</sup> -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.

**Figyelmeztetés**

A hűtőközeg gyúlékony. Ha a hűtőközeg kifolyik és nyílt lánggal vagy fűtőtesttel érintkezik, tűzveszély kockázata áll fenn.



A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.



További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.



A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a szervízkönyvet.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.



## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- A készüléket háztartási, könnyűipari illetve kereskedelmi felhasználásra tervezték. Nem alkalmas vízforrás (fürdőszobában, medence, stb.) közelében való felhasználásra. A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket kizárólag szakképzett személyek kezelhetik.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és ne tegye ki napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony anyagokat tárolnak.
- Ne helyezze a berendezést tűz közelébe vagy olyan helyre, ahol tűzveszély áll fenn. A készülék közelében ne dohányozzon.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- A készülékre ne tegyen semmit és ne álljon rá.
- Ne helyezzen tárgyakat a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsba. Soha ne takarja le a készüléket.
- Ne nyúljon a készülék alumínium bordáihoz.
- Biztosítsa, hogy a lefolyócső kimenete és maga a lefolyócső mindig akadálymentes legyen. A tömlőt ne hajlítsa meg.
- A lefolyócsőnek mindig lefele kell irányulnia és a cső végének lejjebb kell lennie, mint ahol a lefolyócső kimenete van, ezzel biztosítja a kondenzvíz elvezetését. Ellekező esetben a készülék károsodhat.
- Mielőtt áthelyezné a készüléket, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- Védje a berendezést mechanikai sérülésektől.
- Működés során a készüléket ne húzza ki a hálózatból.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.


- A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket.
- A hely hőmérséklete, ahol használni kívánja a berendezést, nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb illetve 35 °C-nál magasabb.
- A hűtőközeg szagtalan és nehezebb, mint a levegő.
- A jelen készüléket kizárólag R290 típusú hűtőközeggel szabad használni.
- Amennyiben a hűtőközeg kifolyik, azonnal ürítsék és szellőztessék ki a helyiséget, majd hívják ki a tűzoltókat.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- Első használat előtt hagyja a készüléket legalább függőleges helyzetben 24 óráig állni. Csak függőleges helyzetben használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Vezérlőpanel   | 6. Lefolyócső-csatlakozó kimenet |
| 2. Levegő bemenet | 7. Futógörgők                    |
| 3. Markolat       | 8. Csatlakozó kábel              |
| 4. Levegő kimenet | 9. Védőrács                      |
| 5. Fogantyú       |                                  |


## VEZÉRLŐPANEL



- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Folyamatos párátlanítás | 7. Üzemet jelző dióda            |
| 2. – gomb                  | 8. Folyamatos párátlanítás dióda |
| 3. Kijelző                 | 9. Önműködő fagymentesítés dióda |
| 4. + gomb                  | 10. Időzítés dióda               |
| 5. Időzítő gomb            |                                  |
| 6. Be- és kikapcsolás gomb |                                  |

## A LEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZTATÁSA

- A készülék nem rendelkezik kondenzvíz tartállyal. Mielőtt a készüléket a hálózatra kapcsolná, csatlakoztassa a kimenethez a lefolyócsövet, lásd az ábrát (a tömlő a csomagolás része).
- Ezt a csövet vezesse a lefolyóba vagy egy külső tartályba, ahová a kondenzvíz lefolyhat.
- A lefolyócsőnek mindig lefele kell irányulnia és a cső végének lejjebb kell lennie, mint ahol a lefolyócső kimenete van, ezzel biztosítja a kondenzvíz elvezetését. Ellekező esetben a készülék károsodhat.
- Rendszeresen ellenőrizze, jó-e a lefolyócső csatlakoztatása és nincs-e eldugulva.



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A ventilátor működni kezd, majd a kompresszor is működésbe lép. A kijelzőn megjelenik az aktuális relatív páratartalom. A készülék önműködően a folyamatos páratlanítás üzemmódban kezd működni.
- A Be- és kikapcsolás gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol. A kijelző a "--" jelet mutatja és a készülék készenléti módba kapcsol. A ventilátor ezután még 1 percre működik.

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot (meggyullad az időzítés dióda), majd a + és – gombokkal állítsa be a be- és kikapcsolás kívánt időpontját.
- **A bekapcsolás idejének beállításához** az időzítőt készenléti állapotban állítsa be. A beállított idő leteltével a készülék működni kezd.
- **A kikapcsolás idejének beállításához** az időzítőt üzemelés módban állítsa be. A beállított idő leteltével a készülék kikapcsol.
- Az időzítő 1-24 óra között állítható be.
- Ha az Időzítés gombon 3 mp-ig tartja az ujját, a kijelzőn 10 mp-re megjelenik a helyiség aktuális hőmérséklete.

## A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A páratartalom beállításához használja a + és – gombokat (a beállítást hangjelzés kíséri).
- A beállítás 5 %-onként végezhető 20%-90% közötti tartományban.
- A gyári beállítás 50 %.
- Ha a + vagy – gombon tovább tartja az ujját, a beállítás folyamatossá válik.
- Amennyiben az aktuális relatív páratartalom 3 %-kal magasabb a beállítottnál, a készülék megkezd a páratlanítást.
- Amennyiben az aktuális relatív páratartalom 3 %-kal alacsonyabb a beállítottnál, a készülék abbahagyja a páratlanítást.
- A páratartalom beállítása csak normál üzemmódban lehetséges.



## FOLYAMATOS PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD

- A folyamatos párátlanítás üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Folyamatos párátlanítás gombot.
- Ebben az üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása.
- Az időzítőt azonban be lehet állítani.
- A folyamatos párátlanítás kikapcsolásakor a készülék önműködően normál üzemmódba kapcsol.

## ÖNMŰKÖDŐ FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ

- A készülék önműködő fagymentesítő funkcióval rendelkezik. Ha a helyiség hőmérséklete, amelyben a készüléket elhelyezték,  $-1\text{ °C}$ -nál alacsonyabb, a készülék fagymentesítéseni kezd. A fagymentesítés során világít az önműködő fagymentesítést jelző dióda.
- Ha a helyiség hőmérséklete  $8\text{ °C}$ -ra emelkedik, a fagymentesítés kikapcsol.
- Ha a helyiség hőmérséklete  $5\text{ °C}$ -nál alacsonyabb vagy  $35\text{ °C}$ -nál magasabb, a készülék nem végez párátlanítást.

## A BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE FUNKCIÓ

- A készülék beállítások megőrzése funkcióval rendelkezik. Amennyiben működés közben áramkimaradásra kerül sor, a rendszer megőrzi a módbeállítást és az áram ismételt bekapcsolását követően önműködően az utolsó módbeállítás szerint üzemel.


## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, benzint, higító- és oldószerkeket, hogy a készülék ne rongálódjon.
- Ne fröcskölje le a készüléket vízzel és ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról. Tisztítsa ki a rácst és a szűrőt, hagyja megszáradni és tegye vissza a készülékbe. Tekerje fel a tápkábelt és akassza fel a készülék hátoldalán.

- **Figyelmeztetés:** A készülék tárolása előtt a készülék belsejében lévő párologtatót teljesen meg kell szárítani! Húzza ki a készüléket a hálózathoz és nyitott, száraz térben hagyja több napig száradni. A készülék kiszáritásának további módja, hogy a páratartalmat 2 %-kal magasabbra állítja, mint az aktuális relatív páratartalom, és hagyja a ventilátort több óráig üzemelni.
- A készüléket tárolja tiszta, száraz helyen, ahol nem éri közvetlen napfény, nem ingadozik a hőmérséklet és nincs nagy por.

## A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTÁRÁSA

- A készülék elülső részén vegye le a védőrácsot és vegye ki a szűrőt, lásd az ábrát.
- A port ruha segítségével törölje le a szűrőről. Ha a szűrő nagyon szennyezett, mossa le langyos vízzel és hagyja teljesen megszáradni (ne tegye ki napsugárzásnak).
- Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.



## HIBAJELENTÉSEK

- **E1:** Ha a hőmérséklet érzékelő felmondja a szolgálatot, a kijelző az "E1" jelzést mutatja. A készülék ciklikusan 30 percig párátlanít és 15 percig fagymentesít. A hőmérséklet érzékelő cseréje érdekében forduljon szakszervízhez.
- **E2:** Ha a páratartalom érzékelő mondja fel a szolgálatot, a kijelző az "E2" jelzést mutatja. A páratartalmat beállító gombok leblokkolnak. A készülék ciklikusan 30 percig párátlanít és 15 percig fagymentesít. A páratartalom érzékelő cseréje érdekében forduljon szakszervízhez.
- **CL:** Ha a helyiség aktuális hőmérséklete 0 °C-nál alacsonyabb, a kijelző a "CL" jelzést mutatja és a készülék megszakítja az üzemeltetést.
- **CH:** Ha a helyiség aktuális hőmérséklete 38 °C-nál magasabb, a kijelző a "CH" jelzést mutatja és a készülék megszakítja az üzemeltetést.
- **LO:** Ha az aktuális relatív páratartalom alacsonyabb 20 %-nál, a kijelző az "LO" jelzést mutatja, és a készülék megszakítja az üzemeltetést.
- **HI:** Ha az aktuális relatív páratartalom magasabb 95 %-nál, a kijelző a "HI" jelzést mutatja, és a készülék tovább üzemel.

**TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA**

<b>Probléma</b>	<b>Ok</b>	<b>Megoldás</b>
A készülék nem működik	A készülék nincs bedugva a konnektorba	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be
	A helyiségben a hőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb illetve 35 °C-nál magasabb	A készülék ezeken a hőmérsékleteken nem működik, hogy nehogy károsodás érje
A készülék üzemel, de nem párátlanít	A beállított páratartalom 2 %-kal magasabb, mint az aktuális relatív páratartalom	A páratartalmat állítsa alacsonyabbra vagy kapcsolja ki a készüléket, ha a relatív páratartalom kielégítő
A párátlanítás intenzitása csökkent	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt
	A levegő be- vagy kiáramlását valami gátolja	Távolítsa el a levegő bemenetét/kimenetét akadályozó tárgyakat
Nem áramlik be a levegő	Eldugult a szűrő vagy a védőrács a levegő bemenetén	Tisztítsa ki a szűrőt vagy a védőrácsot a levegő bemenetén
A készülék működése hangos	A készüléket nem egyenes felületre állította	Helyezze a készüléket egyenes felületre
	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	920 W
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Zajérték	58 dB
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kíséredokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.