

Rohnson[®]

Használati útmutató

TÁVIRÁNYÍTÓS VENTILÁTOR

R-8510



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt. A kábelt helyezze olyan helyeken kívülre, ahol nagy a mozgás, hogy csökkenjen annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőttest, stb. - közelébe.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben. A készüléket tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készüléket soha ne takarja le/fedje le semmivel. Üzemelés közben ne hagyja a készüléket függöny, stb. közelében.
- A megfelelő légáramlás érdekében a készüléket állítsa legalább 1 m távolságra a környező tárgyaktól.
- Ügyeljen arra, hogy a légáramlást biztosító védőrácsokat semmi ne blokkolja. A berendezést rendszeresen tisztítsa a portól és a szennyeződéstől.
- Ne tegye ki a gyermekeket és idős személyeket huzamosabb ideig közvetlen légfúvásnak.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózattól.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózattól, minden esetben kapcsolja ki.

- Óvja a készüléket vízzel való érintkezéstől. A készüléket vagy részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Védőrács
3. Korpusz
4. Talpazat




A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló/Ventilátor-sebesség beállítás
2. Oszcilláció gomb
3. Természetes szellő módot jelző dióda
4. Normál üzemmód indikátora
5. Módbeállító gomb
6. Alvó mód dióda
7. Időzítő gomb



A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Időzítő gomb
3. Vventilátor-sebességet beállító – gomb
4. Módbeállító gomb
5. Oszcilláció gomb
6. Ventilátor-sebességet beállító + gomb



Megj.: A gombok lenyomását hangjelzés kíséri.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a távirányítóban lévő elemekről vegye le a védőfóliát.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket.
- A távirányítót használat során a vezérlőpanelen lévő jelző felé irányítsa.
- A készülék első használatakor (ill. ha a berendezést huzamosabb ideig nem használták) enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásával állítsa a kívánt üzemmódot (meggyullad a megfelelő dióda).
- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre.
- **Normál üzemmód** – ezen üzemmódban a ventilátor kívánt sebessége állítható be (alacsony/közepes/nagy).
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul.

- **Alvó üzemmód** – a ventilátor pihenés idején való használatára alkalmas. Ez az üzemmód 30 percenként fokozatosan csökkenti a működés sebességét nagyról közepesre, s végül alacsony sebességre, majd ezen a sebességen üzemel tovább.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- Az ON/OFF/Ventilátor-sebesség beállítás gombbal vagy a távírányítóval állítsa be a ventilátor kívánt sebességét - kis, közepes és nagy sebesség (meggyullad a megfelelő szimbólum).

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol, ismételten többször nyomja le az időzítő gombot.

OSZCILLÁCIÓ

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést a rácsokról.
- A ventilátor felületét puha nedves ruhával törölje le és további használat előtt törölje teljesen szárazra. A vezérlőpanelt csak száraz ruhával törölje le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.
- Amennyiben a távírányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.