

Rohnson[®]

Használati útmutató

HŐLÉGFÚVÓ VENTILÁTOR

R-6064



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Bár a készülék csak háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence közelében, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során forró. Ne érjen hozzá csupasz kézzel a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjához nyúljon.
- Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy hátsó és felső része a környező tárgytól min. 50 cm, elülső része pedig min. 120 cm távolságra legyen.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - legalább 120 cm-re kell helyezni.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségben.
- A készüléket csak egyenes helyzetben használja.
- Ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por, mert az túlhevüléshez vezethet. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózatról és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a szennyeződést.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Túlhevülés esetén a biztonsági elem aktiválódik és a készülék leáll. Ilyen esetben ne kapcsolja be rögtön a készüléket, hanem hagyja lehűlni.


Figyelmeztetés: A jelen berendezés nincs felszerelve beltéri hőmérsékletet kontroláló termosztáttal.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Teljesítménygomb
2. Hőmérséklet-szabályozó
3. Elülső védőrács



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék beindításához fordítsa a kapcsolót az óramutató járásával azonos irányba  (ventilátor) állásba. Kis fűtő teljesítmény beállításához fordítsa a kapcsolót I-es állásba, nagy teljesítmény beállításához pedig II-es állásba.
- A hőmérséklet-szabályozó segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.
- A készülék leállításához állítsa a hőmérséklet-szabályozót a minimum állásba és a teljesítmény-szabályozót „0” helyzetbe (kikapcsolva).

TÚLHEVÜLÉS ELLENI BIZTONSÁGI SZERKEZET

- A készülék túlhevülés elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. A biztosíték aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:
- A teljesítmény-kapcsoló „0” állásba fordításával kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja 5-10 percig hűlni.
- Ezután újra csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, amely ismét üzemel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával és további használat előtt hagyja teljesen megszáradni. Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat rendszeresen (legalább évente kétszer) tisztítsa porszívóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 2000 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

| R-6064 modell | | | |
|--|-------------|-------|--------|
| Adat | Jelzés | Érték | Egység |
| Hőteljesítmény | | | |
| Névleges hőteljesítmény | P_{nom} | 2,0 | kW |
| Minimális hőteljesítmény (hőzávetőleges) | P_{min} | 0,9 | kW |
| Maximális tartós hőteljesítmény | $P_{max,c}$ | 2,0 | kW |
| Segédáram fogyasztás | | | |
| Névleges hőteljesítmény esetén | $e_{l,max}$ | N/A | kW |
| Minimális hőteljesítmény esetén | $e_{l,min}$ | N/A | kW |
| Készletléti állapotban | $e_{l,SB}$ | 0 | kW |

| Adat | Egység |
|---|--------|
| Csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetén: hőbevitel típusa (egyet jelöljön meg) | |
| kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal | Nem |
| kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással | Nem |
| elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással | Nem |
| ventilátorral segített hőleadás | Nem |
| A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg) | |
| egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül | Nem |
| két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül | Nem |
| beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát | Igen |
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás | Nem |
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással | Nem |

| | |
|--|--|
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással | Nem |
| Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető) | |
| beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel | Nem |
| beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével | Nem |
| távirányítással | Nem |
| adaptív bekapcsolásszabályozással | Nem |
| üzemidő korlátozással | Nem |
| feketegömb-érzékelővel | Nem |
| Elérhetőségi adatok | ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság |

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.