Rohnson®

Instrukcja użytkowania

TERMOWENTYLATOR
R-8057

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. Urządzenia należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ISTOTNE INSTRUKCJE D**OTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia nie należy używać do innych celów niż te, dla których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wyłączać z sieci ciągnąc za przewód sieciowy, bowiem grozi to niebezpieczeństwem uszkodzenia przewodu sieciowego/gniazda sieciowego.
- Urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym/widełkami przewodu sieciowego nie należy używać. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu sieciowego, jego wymiany powinien dokonać specjalistyczny serwis.
- Może zaistnieć taka sytuacja, że przez parę minut po pierwszym włączeniu z urządzenia będzie wydobywać się słaby odór. Odór ten jest nieszkodliwy i występuje w większości tego rodzaju urządzeń. Chodzi o zgromadzone resztki pyłu lub smarów z procesu produkcji, które po jakimś czasie ulotnią się.

- Powierzchnia tego urządzenia jest gorąca. Urządzenia nigdy nie umieszczać na miejscu, skąd mogłoby spaść do wanny w łazience lub do innych pojemników z wodą.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć go z sieci elektrycznej – należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przewodu sieciowego nie umieszczać pod dywan itd. Przewód należy umieszczać w miejscach wykluczających ryzyko zahaczenia o niego.
- Urządzenie powinno być używać w sposób, który został opisany w tej instrukcji. Inne sposoby używania, które nie są zalecane przez producenta, mogą spowodować pożar , porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- PRZESTROGA! W celu uniknięcia przegrzania urządzenia i co za tym idzie zagrożenia powstania pożaru, urządzenia nigdy nie należy przykrywać.
- Napraw i konserwacji mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
- Urządzenia używać tylko w pozycji pionowej i nie pozostawiać go bez nadzoru.
- Urządzenia nie używać w środowisku wilgotnym.

OPIS **URZĄDZENIA**



1. Ustawienie stopnia mocy
2. Ustawienie temperatury
3. Siatka zewnętrzna
4. Elementy grzewcze

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Przed użyciem wyłącznik główny ustawić w pozycji OFF/WYŁĄCZONE
- Wyboru temperatury dokonuje się poprzez kombinację ustawienia wyłącznika i termostatu. Najwyższego poziomu ogrzewania osiągniemy ustawiając wyłącznik w pozycji II. i termostatu na poziom maksymalny - +.
- W przypadku zamiaru obniżenia temperatury, wyłącznik należy ustawić w pozycji I. i powtórzyć wskazany powyżej schemat czynności.
- W celu osiągnięcia cyrkulacji powietrza bez ogrzewania (nadmuch zimnego powietrza), należy wybrać tylko FAN/wentylator.
- Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku jego przewrócenia się. Jeżeli dojdzie do jego aktywacji, pokrętło wentylatora należy ustawić w pozycji OFF/VYPNUTO i wyłączyć go z sieci, pozostawić go do wystygnięcia i dopiero potem powtórnie włączyć.

UWAGA

- Urządzenia nie przykrywać, bowiem może to prowadzić do jego przegrzania i aktywowania automatycznego wyłączenia.
- Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku jego przewrócenia się. Wyłącznik nie zadziała, jeżeli urządzenie używane jest w pozycji pionowej na równej i stabilnej powierzchni. W przypadku przewrócenia się, urządzenie automatycznie wyłączy się.

CZYSZCZENIE I KOSERWACJA

- Aby urządzenie niezawodnie działało, należy go regularnie czyścić.
- Wyłącznik ustawić w pozycji OFF/ WYŁĄCZONE, urządzenie wyłączyć z sieci i pozostawić do wystygnięcia.
- Powierzchnie wyczyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką. Nie używać środków abrazyjnych, bowiem mogą one porysować powierzchnię urządzenia.
- Lekko osadzony pył można usunąć za pomocą miękkiej szmatki lub odkurzacza.
- Przed powtórnym użyciem należy dbać o to, aby powierzchnia urządzenia była zupełnie sucha.
- W przypadku, gdy urządzenie nie będzie przez jakiś czas używane, należy go przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowa maksymalna moc	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.