

Rohnson®

Návod k použití
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
R-379



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých hran nebo horké žehliční části.

- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Neponořujte žehličku do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, není určen pro průmyslové použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Žehličku odkládejte pouze na její odkládací část, nepokládejte ji na kovový či drsný povrch.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Před čištěním či plněním vodou vždy odpojte žehličku ze zásuvky.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě nebo pokud zcela nevychladla.
- Aby nedošlo k popálení, vyhněte se kontaktu s horkými částmi žehličky, s horkou vodou či párou.
- Nikdy nesměřujte žehlicí plochu k osobám nebo ke zvířatům.
- Vždy žehličku umístěte nebo ji používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Při použití žehličky musí být uzávěr zásobníku na vodu dobře uzavřený.
- Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.
- Nenechávejte žehličku žehlicí plochou na tkaninách nebo na hořlavém povrchu.
- Spotřebič nechte po odpojení z el. sítě zcela vychladnout.
- Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím odstraňte z žehlicí plochy ochranný plastový obal a poté ji vyčistěte měkkým hadříkem.
- Upozornění: Během prvního použití můžete zaznamenat mírný kouř (některé části žehličky jsou lehce ošetřené olejem). Tento jev je normální a po krátké době vymizí.
- Zapojte spotřebič do zásuvky a poté zvolte na termostatu požadovanou teplotu. Rozsvítí se indikátor provozu. Po jeho zhasnutí můžete začít s žehlením.

Pozn.: Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, knoflíky apod.

POPIS SPOTŘEBIČE



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Rozprašovací tryska | 8. Rukojeť |
| 2. Uzávěr zásobníku na vodu | 9. Síťový kabel |
| 3. Ukazatel intenzity páry | 10. Termostat |
| 4. Regulace intenzity páry | 11. Tlačítko samočištění |
| 5. Tlačítko parního impulsu | 12. Tělo spotřebiče |
| 6. Tlačítko rozprašování | 13. Keramická žehlicí plocha |
| 7. Světelná indikace provozu | 14. Zásobník na vodu |

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před plněním zásobníku odpojte žehličku z elektrické sítě.
- Žehlička musí být ve vodorovné poloze.
- Pomalu nalijte vodu do zásobníku.
- Neplňte zásobník více než po maximální rysku.


- Pro plnění můžete použít kohoutkovou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, je nicméně vhodné použít raději destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
- Po vypnutí spotřebiče vždy zásobník vyprázdněte.

Pozn.: Pokud vyprázdníte zásobník až poté, co žehlička vychladla, postavte ji na podstavec, zapojte do el. sítě a nastavte teplotu na nejvyšší stupeň. Nechte zahřívát 2 minuty a poté odpojte žehličku ze zásuvky.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Žehlička může být využita pro suché žehlení, i když je v zásobníku voda (vyhněte se tomu, aby byl zásobník při suchém žehlení zcela plný).
- Nastavte regulátor intenzity páry na minimum.
- Zvolte nastavení teploty na termostatu nejlépe odpovídající žehlené tkanině (vždy se řiďte pokyny k žehlení uvedenými na štítku tkaniny či oblečení).
- Upozornění: Po delší době užívání je žehlička horká. Nedoplňujte vodu do zásobníku, dokud nevychladne.
- Pokud oděv nemá žádné žehlicí pokyny, ale víte, o jaký druh tkaniny se jedná, použijte tabulku níže.
- Zahřívání žehličky je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete materiály, které vyžadují vyšší teplotu.
- Pokud přepnete z vysoké teploty žehlení na nižší, je doporučeno vyčkat s žehlením, dokud se nerozsvítí indikátor.

Pokyny pro žehlení oděvů

	Nežehlit
•	Syntetika, nylon, akryl, polyester, rayon
• •	Vlna, hedvábí
• • •	Bavlna, len

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- Naplňte zásobník na vodu a poté zapojte přístroj do el. sítě.
- Pro parní žehlení nastavte termostat na •• nebo ••• (jinak může ze žehlicí plochy unikat voda) a vyčkejte, dokud světelná indikace provozu nezhasne.
- Regulátor intenzity páry nastavte na požadovanou intenzitu.

FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Rozprašování lze využít při nastavení termostatu na jakoukoli teplotu při suchém nebo parním žehlení (zásobník musí obsahovat vodu).
- Několikrát stiskněte tlačítko rozprašování pro aktivaci vodní pumpy.

TLAČÍTKO PARNÍHO IMPULSU

- Pro přežehlení výrazných nerovností na oděvu použijte tlačítko parního impulsu.
- Nastavte termostat na •• nebo ••• a vyčkejte, dokud světelná indikace provozu nezhasne.
- Regulátor intenzity páry nastavte na nejvyšší výkon.
- Žehličku držte ve vodorovné poloze. Poté stlačte tlačítko parního impulsu.
- Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Nedržte tlačítko parního impulsu stisknuté déle než 5 vteřin, aby nedošlo k úniku vody z žehlicí plochy.

Pozn.: Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4. Pro nejlepší kvalitu výstupní páry nestlačujte tlačítko více než třikrát. Někdy je potřeba pro opětovný výstup páry provést celý proces znova. Nadměrné užívání této funkce způsobí, že se žehlička ochladí.

PO SKONČENÍ ŽEHLENÍ

- Nastavte termostat na minimum a odpojte žehličku ze zásuvky.
- Vylijte vodu ze zásobníku, postavte žehličku do svislé polohy a nechte ji zcela vychladnout.
- Před uschováním se ujistěte, že je žehlička zcela vychladlá.
- Napájecí kabel omotejte volně kolem zadní části žehličky (vyhněte se keramické žehlicí ploše).

ANTI-DRIP SYSTÉM

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nataven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů a zanechání skvrn na tkanině.
- S touto funkcí můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny a nemusíte se bát zničení nebo zbarvení tkaniny.

ANTI-CALC SYSTÉM

- Uvnitř vodní nádrže se nachází speciální pryskyřicový filtr, který změkčuje vodu a předchází tvorbě vodního kamene. Pryskyřicový filtr je trvalý a není nutné jej měnit.
- Funkci používejte jednou za měsíc.

Pozn.: Doporučujeme používat pouze vodu z vodovodu. Destilovaná a demineralizovaná voda neobsahuje vápník a anti-calc systém je v tomto případě neefektivní.

SYSTÉM SAMOČIŠTĚNÍ

- Naplňte z poloviny zásobník na vodu.
- Nastavte termostat na maximální teplotu a zapojte žehličku do el. sítě.
- Nechte žehličku zahřát, dokud světelná indikace provozu nezhasne, a odpojte ji od el. sítě.
- Žehličku podržte ve vodorovné poloze nad dřezem a nastavte regulátor intenzity páry na maximum. Poté stiskněte tlačítko čištění. Otvory v žehlicí desce se uvolní horká voda a pára s nečistotami.
- Očistěte žehlicí desku hadříkem do sucha.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte žehličku od síťové zásuvky, nechte ji zchladnout a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak očistěte do sucha.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2 800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.