

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi  
**ŻELAZKO PAROWE**  
R-397 Smart Temp



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał ostrych krawędzi lub gorącej stopy żelazka.
- Zaleca się nie podłączać urządzeń o dużym poborze do tego samego układu elektrycznego.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, a nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Żelazko należy odkładać tylko na jego części do odkładania. Nie umieszczaj go na metalowej lub szorstkiej powierzchni.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników z wodą.
- Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci el. lub całkowicie nie ostygło.
- Aby zapobiec oparzeniom, unikaj kontaktu z gorącymi częściami żelazka, gorącą wodą lub parą.
- Nigdy nie kieruj stopy żelazka w kierunku osób lub zwierząt.
- Żelazko należy umieszczać lub używać tylko na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Zawsze najpierw odłącz żelazko je od sieci el. zanim przystąpisz do napełniania pojemnika na wodę.
- Pokrywa pojemnika na wodę musi być podczas korzystania z żelazka dobrze zamknięta.
- Nie wolno wlewać do pojemnika na wodę zapachów, octu, krochmalu, środka do usuwania kamienia, płynu do zmiękczenia tkanin ani innych środków chemicznych.
- Nie pozostawiaj stopy żelazka na tkaninach lub na powierzchniach łatwopalnych.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania pozostaw je, aby całkowicie ostygnęło
- Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na wodę.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.

## OPIS URZĄDZENIA



- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Dysza rozpylająca                                      | 6. Górna obudowa                 |
| 2. Pokrywa pojemnika na wodę                              | 7. Przewód zasilający            |
| 3. Regulacja intensywności pary i funkcja samoczyszczenia | 8. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy |
| 4. Przycisk rozpylania i przycisk impulsu parowego.       | 9. Tylna obudowa                 |
| 5. Uchwyt   | 10. Korpus urządzenia            |
|   | 11. Pojemnik na wodę             |
|   | 12. Stopa prasująca              |

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem usuń ochronną osłonę plastikową ze stopy prasującej, a następnie oczyść ją miękką ściereczką.
- **Przestroga:** Podczas pierwszego użycia można zauważyć lekki dym (niektóre części żelazka są lekko nasmarowane olejem). To zjawisko jest normalne i znika po krótkim czasie.

- Podłącz urządzenie do gniazdka, a następnie wybierz żądaną temperaturę na termostacie. Włączy się wskaźnik sygnalizacyjny. Po jego wyłączeniu można rozpocząć prasowanie.

**Pamiętaj:** Nie wolno przejeżdżać stopą prasującą przez metalowe lub inne przedmioty, takie jak zamki błyskawiczne, guziki itp.

## NAPEŁNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Przed napełnianiem pojemnika odłącz żelazko od sieci elektrycznej i ustaw regulator intensywności pary na minimum.
- Powoli wlej wodę do pojemnika. Nie napełniaj pojemnika ponad znak poziomy maksymalnego.
- Do napełniania można użyć wody z kranu. Jeżeli masz zbyt twardą wodę, użyj raczej wody destylowanej lub demineralizowanej.
- Po wyłączeniu urządzenia zawsze opróżniaj pojemnik.



## PRASOWANIE NA SUCHO

- Technologia Smart Temp umożliwia prasowanie wszystkich tkanin i odzieży nadających się do prasowania w dowolnej kolejności bez regulacji temperatury.
- Jeżeli wskaźnik pracy świeci, żelazko się nagrzewa. Po zgaśnięciu wskaźnika możesz rozpocząć prasowanie.
- Żelazko może być używane do prasowania na sucho, nawet jeżeli w pojemniku jest woda (należy unikać tego, aby pojemnik był podczas prasowania na sucho zupełnie pełny).
- Ustaw regulator intensywności pary do minimum.

## PRASOWANIE Z PARĄ

- Napełnij pojemnik na wodę, a następnie podłącz urządzenie do sieci el.
- Odczekaj, aż wyłączy się wskaźnik sygnalizacyjny pracy.
- Regulator intensywności pary ustaw na żądaną intensywność.

**Przeostroga:** Żelazko jest po dłuższym czasie używania gorące. Nie dolewaj wody do pojemnika, dopóki nie ostygnie.

## FUNKCJA ROZPYLANIA

- Rozpylanie można stosować zarówno do prasowania na sucho, jak i z parą (pojemnik musi zawierać wodę).
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk rozpylania, aby aktywować pompę wodną.

## PRZYCISK IMPULSU PAROWEGO

- Aby przeprasować znaczne nierówności na odzieży, użyj przycisku impulsu parowego.
- Odczekaj, aż wyłączy się wskaźnik sygnalizacyjny pracy.
- Regulator intensywności pary ustaw na najwyższą moc.
- Trzymaj żelazko w pozycji poziomej. Następnie naciśnij przycisk impulsu parowego.
- Przed ponownym naciśnięciem przycisku należy odczekać kilka sekund.
- Nie trzymaj wciśniętego przycisku impulsu parowego przez ponad 5 sekund, aby uniknąć wycieku wody ze stopy prasującej.

**Pamiętaj:** Pojemnik na wodę musi być napełniony do co najmniej 1/4. Nie naciskaj przycisku więcej niż trzy razy. Czasami, aby para znów wychodziła, należy powtórzyć cały proces na nowo. Nadmierne używanie tej funkcji powoduje ostygnięcie żelazka.

## PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA

- Ustaw regulator intensywności pary na minimum i odłącz żelazko od gniazdka.
- Umieść żelazko w pozycji pionowej i pozwól mu całkowicie ostygnąć. Wylej wodę z pojemnika.
- Przed złożeniem do przechowywania upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
- Przewód zasilający owiń wokół tylnej części żelazka (unikaj ceramicznej stopy prasującej).

## SYSTEM ANTI-DRIP

- Funkcja ta automatycznie zatrzyma proces wytwarzania pary, jeżeli termostat jest ustawiony na zbyt niską temperaturę, przez co pozwala uniknąć

ewentualnemu kapaniu z otworów do wylotu pary i pozostawiania plam na tkaninie.

- Dzięki tej funkcji można doskonale wyprasować nawet najbardziej delikatne tkaniny i nie trzeba się martwić, że zostaną one zniszczone lub zabarwione.

### SYSTEM ANTI-CALC

- Wewnątrz pojemnika na wodę znajduje się specjalny filtr, który zmiękcza wodę i zapobiega tworzeniu się kamienia. Filtr jest stały i nie trzeba go wymieniać.

### SYSTEM SAMOCZYSZCZENIA

- Napełnij pojemnik na wodę do połowy i umieść żelazko pionowo.
- Ustaw regulator intensywności pary na minimum i podłącz żelazko do sieci el.
- Pozwól żelazku się rozgrzać, aż wyłączy się wskaźnik sygnalizacyjny pracy, i odłącz je od sieci el.
- Trzymaj żelazko w pozycji poziomej nad zlewem i ustaw regulator intensywności pary na CLEAN. Następnie naciśnij przycisk samoczyszczenia. Otworami w stopie prasującej uwalnia się gorąca woda i para z brudem.
- Poruszaj żelazkiem tak, jak podczas prasowania, aż zbiornik wody będzie prawie pusty.
- Podłącz żelazko do zasilania i pozwól mu się ponownie nagrzać, aby pozostała woda wyparowała przez stopę żelazka. Możesz wtedy przesuwając żelazko po kawałku materiału.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zanim przystąpisz do czyszczenia, odłącz żelazko od gniazdka, pozwól mu ostygnąć i opróżnij pojemnik na wodę.
- Wyczyść stopę żelazka roztworem wody i octu.
- Obudowę żelazka przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj wszystkie części do sucha.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	2800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

## INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

## USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.