

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití  
**ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ HRNEC**  
**R-2875**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umístějte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě vždy nejprve umístěte vnitřní nádobu do spotřebiče a ujistěte se, že jsou topná jednotka, senzor teploty a vnější povrch vnitřní nádoby čisté a suché.
- Mezi dnem vnitřní nádoby a topnou jednotkou se nesmí nacházet žádné předměty.
- Nepoužívejte vnitřní nádobu, pokud je zdeformovaná.
- Nepoužívejte vnitřní nádobu přímo na sporáku nebo na otevřeném ohni.
- Neumísťujte do nádoby během vaření žádné kuchyňské náčiní.
- Vyvarujte se používání ostrého kuchyňského náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu nádoby. Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou ventily ucpané a zda je těsnění čisté a nepoškozené. Nenahrazujte těsnění za jiné.
- Pára nesmí unikat mezi víkem a tělem spotřebiče. Pokud během provozu dochází k neobvyklému úniku páry, spotřebič ihned odpojte z el. sítě a kontaktujte autorizovaný servis.
- Pevné součásti spotřebiče nikdy nerozebírejte ani s nimi jinak nemanipulujte. Nenahrazujte žádné části spotřebiče za jiné. V případě, že se pevné součásti uvolní, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte autorizovaný servis.
- Nezapínejte spotřebič, pokud v něm nejsou žádné potraviny a tekutiny.
- Spotřebič nezakrývejte a nepokládejte na něj žádné předměty. Udržujte bezpečnou vzdálenost (alespoň 15 cm) spotřebiče od záclon, stěn, nábytku a všech ostatních předmětů.
- Nepokládejte na víko spotřebiče magnetické materiály a nepoužívejte spotřebič v jejich blízkosti.
- Nikdy spotřebič neotevírejte, dokud se tlak dostatečně nesníží. Tlak v hrnci se musí před otevřením víka rovnat tlaku v okolním prostředí (plovák v dolní poloze).


- Vyhněte se kontaktu s horkou párou a tekutinou, které jsou během provozu uvolňovány ventilem ze spotřebiče. Vyhněte se kontaktu s horkou párou při otevírání spotřebiče.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte pouze rukojeť a tlačítka.
- Nezvedejte a nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu.
- Před přemístěním nebo čištěním spotřebiče jej nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Pro přemístění spotřebiče používejte pouze boční rukojeti, nikoli rukojeť víka.
- Nenechávejte spotřebič v nepřetržitém provozu déle než 6 hodin.
- Čištěte spotřebič pravidelně po každém použití. Před použitím se vždy ujistěte, že jsou všechny části včetně tlakového ventilu a jeho součástí čisté.
- Nemyjte díly v myčce na nádobí.
- Nepřekračujte maximální rýsku pro množství vody ve vnitřní nádobě.
- Spotřebič není určen k přípravě mořských plodů se schránkou. Mohlo by dojít k poškození povrchu nádoby.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Spotřebič je vybaven následujícími bezpečnostními funkcemi a pojistkami:
  - 1) Pojistka správného umístění víka - pokud víko není řádně umístěno na nádobě, tlak v hrnci nestoupá a při případném tlaku v hrnci víko nelze otevřít.
  - 2) Pojistka tlakového ventilu - pokud dojde k náhlému nárůstu tlaku nad provozní maximum, tlak je automaticky uvolněn tlakovým ventilem.
  - 3) Pojistka pro případ poruchy tlakového ventilu – pokud dojde k poruše tlakového ventilu a k nárůstu tlaku nad provozní maximum, uvolňovací mechanismus automaticky uvolní tlak skrze okraj víka.
  - 4) Teplotní pojistka – pokud je vnitřní nádoba prázdná nebo dojde k nárůstu teploty nad nastavenou hodnotu, spotřebič se automaticky vypne.
  - 5) Pojistka pro případ přehřátí – pokud dojde k nárůstu teploty nad provozní maximum, spotřebič se automaticky vypne.

## POPIS SPOTŘEBIČE



- |                   |                                |                             |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rukojeť víka   | 10. Topná jednotka             | 17. Vnitřní víko            |
| 2. Víko           | 11. Sběrná nádoba na kondenzát | 18. Těsnicí kroužek         |
| 3. Tlakový ventil | 12. Rukojeť                    | 19. Teplotní senzor         |
| 4. Ventil plováku | 13. Vnější kryt                | 20. Výstupek vnitřního víka |
| 5. Plovák         | 14. Základna                   | 21. Vnitřní víko            |
| 6. Vnitřní nádoba | 15. Napájecí kabel             | 22. Fixní těsnění           |
| 7. Vnější nádoba  | 16. Těsnicí kroužek plováku    | 23. Měrná nádoba            |
| 8. Horní okraj    |                                | 24. Lžička                  |
| 9. Ovládací panel |                                |                             |

## OVLÁDACÍ PANEL




- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Program Rýže                     | 9. Tlačítko +                 |
| 2. Program Polévka                  | 10. Tlačítko časovače         |
| 3. Program Boršč                    | 11. Program Dušení            |
| 4. Program Pomalé vaření / Fazole   | 12. Program Moučnik           |
| 5. Program Vaření v páře            | 13. Program Ovesná kaše       |
| 6. Tlačítko –                       | 14. Program Smažení           |
| 7. Tlačítko funkce Keep Warm/Zrušit | 15. Sv. indikace úrovně tlaku |
| 8. Tlačítko nastavení úrovně tlaku  | 16. Displej                   |

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umyjte vnitřní nádobu a příslušenství, které přijde do styku s potravinami, v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte je a osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky (např. drátěnku), aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu nádoby.
- Před vložením vnitřní nádoby do spotřebiče se ujistěte, že je nádoba zcela suchá.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Pro otevření víka uchopte držadlo víka, otočte s ním po směru hodinových ručiček do pozice otevřeno (viz obr.) a víko zvedněte.



- Vyjměte vnitřní nádobu a přidejte do ní potraviny a tekutiny.
- Celkový objem potravin a tekutin nesmí přesáhnout 4/5 kapacity vnitřní nádoby a nesmí být menší než 1/5 kapacity nádoby (viz obr.). Potraviny, které nabydou na objemu (sušená zelenina, luštěniny, rýže a obiloviny) nesmí překročit celkový objem 3/5 (viz obr.).
- Osušte vnitřní nádobu a vraťte ji zpět do spotřebiče. Jemně s nádobou otočte, aby bylo dno nádoby řádně usazeno na topné jednotce.



**Pozn.:** Před vložením vnitřní nádoby do spotřebiče se ujistěte, že je nádoba suchá a že se na ní nebo na topné jednotce nenachází žádné nečistoty.

- Před nasazením víka odstraňte veškeré zbytky jídla z horního okraje vnitřní nádoby, abyste zajistili správné utěsnění, a ujistěte se, že je těsnicí kroužek na vnitřním víku řádně nasazen.
- Pro zavření víka umístěte víko na spotřebič v pozici otevřeno. Ujistěte se, že vnitřní strana víka pevně doléhá na vnitřní stranu nádoby, a otočte s ním proti směru hodinových ručiček do pozice zavřeno (viz obr.), dokud víko nezaklapne.
- Zajistěte tlakový ventil otočením do pozice zajištěno (sealed), viz obrázek. Zkontrolujte, že je plovák ve spodní poloze.

**Pozn.:** Ujistěte se, že je tlakový ventil i plovák čistý a že není ničím blokováno.



- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Podle druhu pokrmu, který chcete připravit, zvolte na ovládacím panelu odpovídající program. Rozsvítí se světelná indikace zvoleného programu. Tlačítka + a – lze upravit požadovaný čas přípravy podle množství připravovaných potravin. Cca po 5 vteřinách po nastavení se spotřebič uvede do provozu.

**Pozn.:** Pokud nebude po zvolení programu do 5 vteřin provedeno žádné nastavení, spotřebič se uvede do provozu.

- Pro nastavení požadované úrovně tlaku (nízký/Less, střední/Normal nebo vysoký/More) stiskněte tlačítko nastavení úrovně tlaku.
- Nastavení času přípravy a úrovně tlaku proveďte před nastavením časovače (viz kapitola NASTAVENÍ ČASOVAČE).
- Poté, co se spotřebič uvede do provozu a vytvoří se tlak v nádobě, plovák stoupne do horní polohy a uzamkne víko.
- Provoz spotřebiče můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka funkce Keep Warm/Zrušit.

### TABULKA UDRŽOVÁNÍ TLAKU

Program	Předvolený čas udržování tlaku
Rýže (Rice)	12 min
Ovesná kaše (Porridge)	18 min
Dušení (Stew)	55 min
Moučník (Cake)	18 min
Smažení (Fried)	15 min
Pomalé vaření / Fazole (Slow Cook / Bean)	40 min
Boršč (Borscht)	12 min
Polévka (Soup)	25 min

- Funkce vaření v páře slouží pro přípravu potravin pomocí páry (bez tlaku).
- Po uplynutí nastaveného času spotřebič vydá zvukový signál a poté se automaticky přepne do režimu Keep Warm. Tento režim slouží pro udržení pokrmu teplého (cca 70 °C).



- Pro ukončení režimu Keep Warm a vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko Keep Warm/zrušit. Nenechávejte spotřebič v režimu Keep Warm déle než 8 hodin.
- Po skončení vaření odpojte spotřebič z el. sítě a poté uvolněte tlak otočením tlakového ventilu do pozice „EXHAUST“, viz obrázek. Vyčkejte, dokud se tlak zcela neuvolní a plovák neklesne do spodní polohy.

**Upozornění:** Při tomto kroku dojde k uvolnění tlaku a tím horké páry ze spotřebiče. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření a ke zranění. Pro otočení ventilu můžete použít také teplu odolné kuchyňské náčiní. Pokud připravujete tekutý pokrm, neuvolňujte tlakový ventil ihned po dovaření, jinak by mohlo dojít k vystříknutí tekutiny skrze ventil. Vyčkejte, dokud se spotřebič neochladí a tlak ve spotřebiči neklesne. Ve chvíli, kdy je tlak dostatečně uvolněn, klesne plovák spotřebiče do dolní polohy. Pro rychlejší ochlazení můžete spotřebič odpojit z el. sítě a umístit na víko mokrou utěrku.



- Pro otevření víka uchopte držadlo víka, otočte s ním po směru hodinových ručiček do pozice otevřeno, zvedněte víko a vyjměte pokrm. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření unikající horkou párou.

**Upozornění:** Před otevřením víka musí být uvolněn veškerý tlak v hrnci!

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Funkce časovače umožňuje odložit start vaření až o 24 hodin.
- Před nastavením časovače nejprve proveďte nastavení programu, času vaření a úrovně tlaku. Pro nastavení časovače poté opakovaně stiskněte tlačítko časovače. Rozsvítí se světelná indikace časovače. Nastavení je možné po 30 minutách. Po uplynutí nastavené doby se spotřebič uvede do provozu dle zvoleného programu.
- Pro zrušení časovače stiskněte tlačítko funkce Keep Warm/Zrušit.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej vychladnout.
- Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem, odstraňte z něj veškeré zbytky jídla a osušte jej.

**Upozornění:** Nikdy neponořujte tělo spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny, ani jej nemýjte pod tekoucí vodou.

- Vyjměte sběrnou nádobku na kondenzát, omyjte ji a osušte.
- Příslušenství (měrnou nádobku a lžičku) omyjte v teplé vodě.
- Vnitřní nádobu omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte ji a osušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ostré nástroje, aby nedošlo k poškození povrchu nádoby. Před uskladněním nebo před dalším použitím se ujistěte, že je nádoba zcela suchá.
- Topnou jednotku a teplotní senzor opatrně otřete navlhčeným hadříkem. Zbytky nečistot můžete opatrně odstranit např. párátkem.
- Vyjměte vnitřní víko a těsnicí kroužek a omyjte je.
- Vyjměte tlakový ventil a kryt ventilu páry a důkladně je omyjte.
- Ventil plováku umyjte zespodu víka. Pohybuje plovákem nahoru a dolů a propláchněte jej přitom důkladně vodou, případně použijte jemný kartáček a párátko.

**Důležité:** Zajistěte, aby plovák, ventil plováku, tlakový ventil, ventil páry a kryt ventilu páry byly vždy čisté a nebyly ničím blokovány.

- Jednou týdně (nebo po každé přípravě mastných pokrmů) ponořte víko spotřebiče do nádoby s horkou vodou (60 °C) s přidáním neutrálního kuchyňského saponátu a nechte 2 hodiny odmočit. Poté opláchněte víko v čisté vodě a osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

**TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Víko nelze zavřít	Těsnění není správně umístěno	Umístěte řádně těsnění
	Plovák není ve správné pozici	Stlačte plovák dolů
Vzduch nebo pára uniká zpod okrajů víka	Špatně umístěný těsnicí kroužek	Umístěte řádně těsnicí kroužek
	Zbytky potravin na těsnicím kroužku	Vyčistěte těsnicí kroužek
	Těsnicí kroužek je poškozený/opotřebovaný	Vyměňte těsnicí kroužek
	Víko není správně uzavřeno	Uzavřete správně víko
Vzduch nebo pára uniká z ventilu plováku	Zbytky potravin ve ventilu plováku	Vyčistěte ventil plováku
	Těsnění plováku je poškozené/opotřebované	Vyměňte těsnění plováku
Plovák se nezvedá	Tlakový ventil není správně umístěn	Umístěte správně tlakový ventil
	Nedostatek surovin	Zkontrolujte, zda je v nádobě dostatečné množství surovin
Chybový kód E1	Porucha senzoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Zkrat senzoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E3	Ochrana proti přehřátí	Přidejte více vody
Chybový kód E4	Porucha tlakového spínače	Kontaktujte servis

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1000 W
Objem	6 l
Provozní tlak	55-70 kPa

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.