

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

KONWEKTOR Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

R-081



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie albo przenoszenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przew. zasilającym. Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w łazienkach, pralniach, w pobliżu basenów itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą lub w wilgotnym środowisku.
- Zabrania się obsługi urządzenia w wannie, prysznicu lub basenie.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Używaj urządzenia tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach lub na dywanach z wysokim włóknem.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy usunąć opakowanie z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 1 m. Nie używaj urządzenia w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego. Urządzenie nie może znajdować się pod gniazdkiem elektrycznym.


- Jeżeli wtyczka urządzenia jest gorąca, odłącz urządzenie od źródła zasilania i sprawdź połączenie lub wymień gniazdko. Nie używaj urządzenia, jeżeli wtyczka się przegrzewa.
- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie i ustaw wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji wyłączonej.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem i ścianą.
- Po zakończeniu ogrzewania zawsze upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączonej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Przeostroga:** Urządzenie nie jest wyposażone w termostat do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach w obecności nieruchomych osób.
- Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu.
- Zawsze umieszczaj baterie pamiętając o właściwej polaryzacji.
- Nigdy nie ładuj baterii. Nie narażaj baterii na działanie ciepła ani nie wrzucaj je do ognia.
- Zawsze wyjmuj rozładowaną baterię.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ich połknięcia.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa na wypadek jego przewrócenia. W przypadku przewrócenia urządzenie wyłączy się automatycznie.

OPIS URZĄDZENIA


1. Nóżki
2. Wentylator
3. Wylot powietrza
4. Wyświetlacz
5. Panel sterowania
6. Przełącznik włącz/wyłącz

**OPIS WYŚWIETLACZA**

1. Wskazanie temperatury/czasu
2. Wskazanie działania
3. Wskazanie timera włączenia
4. Wskazanie timera wyłączenia
5. Wskazanie wentylatora
6. Wskazanie trybu Anti-Frost
7. Wskazanie trybu Auto
8. Wskaźnik niskiej mocy (1000 W)
9. Wskazanie wysokiej mocy (2000 W)

**OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA**


1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk do ustawienia trybu
3. Przycisk -
4. Przycisk +
5. Przycisk timera
6. Przycisk wentylatora



Pamiętaj: Funkcje przycisków na pilocie odpowiadają funkcjom przycisków na panelu sterowania.


INSTALACJA NÓŻEK

- Przed użyciem urządzenia przykręć najpierw nóżki (dostarczane osobno w opakowaniu) do spodu urządzenia.



WŁOŻENIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA





- Przed pierwszym użyciem najpierw zdejmij folię ochronną z baterii. Odkręć śrubkę z tyłu pilota, następnie naciśnij i wysuń uchwyt baterii, patrz zdjęcie.
- Podczas wymiany baterii upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Typ baterii to CR2025.
- Jeżeli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i ustaw przełącznik włączania/wyłączania do pozycji włączonej (zabrzmi sygnał dźwiękowy). Urządzenie jest w trybie gotowości. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
- Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Urządzenie jest w trybie automatycznym.

USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku ustawiania trybu można przełączać pomiędzy niską mocą grzania (1000 W) , wysoką mocą grzania (2000 W) , trybem automatycznym  i trybem Anti-Frost .
- W trybie Auto temperatura jest ustawiana automatycznie na 25°C (ustawienia nie można zmienić).


- Tryb Anti-Frost służy jako ochrona przed zamrożeniem urządzenia. Ustawienie temperatury jest automatyczne (7°C).

USTAWIENIE TEMPERATURY



- Za pomocą przycisków + oraz – wybierze żądaną temperaturę w zakresie 5-45°C. Ustawiona temperatura zostanie zapisana automatycznie po 3 s.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej ustawionej temperatury, urządzenie przestanie grzać. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej temperatury, urządzenie rozpocznie ogrzewanie.

Pamiętaj: Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik temp. w pomieszczeniu. Ustawiona temperatura jest wyświetlana tylko podczas jej ustawiania.

WENTYLATOR

- Aby załączyć lub wyłączyć funkcję wentylatora, naciśnij przycisk wentylatora . Wentylator służy do szybszego nagrzania pomieszczenia.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Aby ustawić timer włączenia ogrzewania, naciśnij przycisk timera , aż ikona zacznie migać. Następnie za pomocą przycisków + oraz – ustaw żądany czas włączenia urządzenia.
- Aby ustawić timer wyłączenia ogrzewania, naciśnij przycisk timera , aż ikona zacznie migać. Następnie za pomocą przycisków + oraz – ustaw żądany czas wyłączenia urządzenia.

Pamiętaj: Jednocześnie można ustawić tylko jeden typ timera.

- Zakres ustawienia wynosi od 1 do 24 godz. Odczekaj około 5 sekund na zapisanie ustawień.
- Aby wyłączyć ustawiony timer, przytrzymaj przycisk timera przez 5 sekund, aż wskazanie timera się wyłączy.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij jednocześnie przyciski + oraz - przez 5 sekund (funkcji tej nie można ustawić za pomocą pilota). Na wyświetlaczu pojawi się „CH“.

Pamiętaj: Każdemu naciśnięciu poszczególnych przycisków towarzyszy sygnał dźwiękowy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 2000 W |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

| Model R-081 | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| Dane | Znak | Wartość | Jednostka |
| Moc grzewcza | | | |
| Znamionowa moc grzewcza | P _{nom} | 1,8-2,0 | kW |
| Minimalna moc grzewcza (indykatoryjna) | P _{min} | 1,0 | kW |
| Maksymalna ciągła moc grzewcza | P _{max,c} | 2,0 | kW |
| Pobór pomocniczej energii elektrycznej | | | |
| Przy znamionowej mocy grzewczej | el _{max} | 0 | kW |
| Przy minimalnej mocy grzewczej | el _{min} | 0 | kW |
| W trybie gotowości | eISB | 0,00049 | kW |

| Dane | Jednostka |
|---|-----------|
| Tylko w przypadku lokalnych elektrycznych pieców akumulacyjnych: rodzaj przyjmowania ciepła (wybierz jeden) | |
| ręczne sterowanie przechowywania ciepła z wbudowanym termostatem | Nie |
| ręczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną | Nie |
| elektroniczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną | Nie |
| emisja ciepła z wentylatorem | Nie |
| Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden) | |
| jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu | Nie |
| dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu | Nie |
| z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu | Nie |
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu | Nie |

| | |
|---|--|
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym | Tak |
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym | Nie |
| Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji) | |
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób | Nie |
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna | Nie |
| z pilotem zdalnego sterowania | Nie |
| z adaptacyjną regulacją startu | Nie |
| z ograniczeniem czasu pracy | Tak |
| z czarnym sferycznym czujnikiem | Nie |
| Dane kontaktowe | ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska |

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.